

Egyes modellek esetében a kártyát az órába helyezik, felülnézetből a chip felfele van, és a sarok jobbra van vágva (ez az első lépés). A kártyát addig kell tolni az óra belsejébe (csipesszel vagy nagyon vékony csavarhúzóval), amíg kattán és a kártya bent marad.



Vigyázat! A SIM-kártya más helyekre helyezése (kivéve a fenti képen látható zöld pipa) az óra rontását okozza! Olvassa be a mellette lévő **QR-kódot** a további részletek megtekintéséhez:



Telepítési utasítások

- FONTOS:** Az első használat előtt tartsa töltve az órát legalább 3 órán át, vagy amíg az akkumulátor animációja nem mutatja, hogy töltődött. Soha ne töltsen a készüléket egyik napról a másikra. Javasoljuk, hogy a töltést 5V és 1A töltővel végezze.
- Keresse meg a **Google Play** vagy az **App Store** áruházban a **SeTracker 2** alkalmazást. **Javasoljuk, hogy a SeTracker 2 alkalmazáson kívül ne telepítsen más alkalmazásokat. Az óra zárva maradhat ezen alkalmazások szerverén, és az xkids.hu nem tud segíteni a fiók helyreállításában!**
- Hozza létre a fiókot az alkalmazásban, majd szkennelje be az alkalmazás órájának hátulján található QR-kódot (a fiók létrehozása után megnyílik egy menü, ahol megjelenik a kód beolvasásának mezője (a beolvasáshoz használja a jobb oldali négyzetet, középen a függőleges sávval)).
- Tiltsa le az órába behelyezett kártya PIN-kódját. Ha új kártyáról van szó, először helyezze be a SIM-kártyát a telefonjába, és ellenőrizze, hogy tud-e csatlakozni az internethez mobil adatátvitelen keresztül. Ellenőrizze a jóváírást. A válasz fogadásához minimális hanghitelesítésnek kell lennie.
- Kapcsolja ki az órát, és a típustól függően helyezze be a mikro vagy nano SIM kártyát az órába **(a sim kiéghet, ha behelyezik vagy eltávolítják, miközben az óra be van kapcsolva.)**
- Állítsa be az URL és az APN értéket az óra internetkapcsolatához. Küldje el az alábbi (kisbetűs) szöveges üzeneteket telefonjáról az órakártya számára:
7. Állítsa be a szerver URL-jét Európában: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
SMS-t kap a következő válaszzal: [surl, 52.28.132.157, port, 8001 #] ok
8. APN beállítása a hálózattól függően:
Küldje el a telefonról az órába beillesztett kártyaszámra a következő sms-t (kis betűkkel), a hálózattól függően: Pont és pontosvessző figyelme.
A TELEKOM és a VODAFONE hálózaton általában az óra automatikusan csatlakozik az internethez. Egyes modellekben akár 90 másodperc is eltarthat, amíg az óra elolvassa a Vodafone kártyát. Ha ez nem történik meg, küldje el manuálisan a beállításokat a telefonjáról az órára, és miután válasz érkezett tőle, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 másodpercig, amíg az óra bezárul, majd kérjük, indítsa be. Körülbelül 30-60 másodperc múlva az óra képernyőjén, a jelzősávok mellett megjelennie kell az internet szimbólumnak (2 nyíl felfelé és lefelé).
Telekom: pw,123456,apn,internet.telekom,,21630#
Vodafone: 2 féle internetbeállítást is használhat:
1. pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,21670#
2. pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,21670#
Telenor: 2 féle internetbeállítást is használhat:
1. pw,123456,apn,online,,21601#
2. pw,123456,apn,net,,21601#
SMS-t fog kapni a válasza
9. Miután megkapta a választ az órától, kérjük, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 másodpercig, amíg az óra kikapcsol, majd kérjük, indítsa be. Ha ezek a nyilak nem jelennek meg 60 másodperc után, kérjük, küldjön újabb SMS-t a telefonjáról az órára a 2. beállítással.
10. Tesztelje a GPS-követési módot kimenet közben.
A műholdas keresés kezdetben akár 5-10 percet is igénybe vehet. A GPS-követés csak szabadban működik. A ház belül, a típustól függően a pontos Wi-Fi-hely lesz, vagy az LBS amely nem olyan pontos. A GPS-pozíció pirossal jelenik meg az alkalmazásban. Az LBS kékkel, a WiFi zölddel

Figyelem: A Work üzemmódot a legalacsonyabb értékre állítja, ami növeli az akkumulátor fogyasztását. Állítsa 1 órán keresztül hosszú élettartamra. Ezenkívül az akkumulátor élettartama jelentősen lecsökken, ha a SIM-kártya már nem rendelkezik mobil adatokkal.

Gyakori kérdések és válaszok

Miért jelenik meg az eszköz offline állapotban az alkalmazásban?

Az óra nincs csatlakoztatva az internethez. Kérjük, ellenőrizze, hogy az óra rendelkezik-e télerővel, a kártya Ft és mobiladatokat tartalmaz. Ha még nem kapott választ a konfigurációs szöveges üzenetekre, folytassa a folyamatot, és írja be gondosan az SMS-t a kiválasztott kezelő számára.

Ügyeljen az írásjelekre. Megjegyzés: ha a sim új, akkor azt aktiválni kell a telefonban. Helyezze be a sim-et a telefononban, és ellenőrizze, hogy elérhető-e az internet a mobil adatátvitel segítségével.

Ügyeljen arra, hogy a kártyát a megfelelő oldalra helyezze. Azoknál a modelleknél, amelyek oldalán a SIM-kártya található teljesen be kell lépnie és rögzítenie kell, miután a rugós mechanizmus működtetésével megnyomta azt. A kártyának úgy kell lennie, hogy az áramkörök felfelé nézzenek, a vágott oldal pedig a jobb oldalon legyen.

Nem működik / nem található a "SPY" funkció

Ezt a funkciót a SeTracker2 alkalmazás főoldalán találja meg, csak miután megjelenik a térképen Wifi helyett, GPS. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen, az órát ki kell venni a Wifi tartományból.

Miért nem csörgethetem az órát?

Győződjön meg arról, hogy a telefonkönyvbe vagy a segélyhívó számokra be van-e írva az a szám, amelyről hívni szeretné az órát. A maradék a telefonszámok korlátozottak.

Nem kapok választ a konfigurációs üzenetekre

Az órának télerővel kell rendelkeznie, a kártyának pedig Ft kell rendelkeznie. Az SMS-t kisbetűvel kell írni.

Behelyeztem be a PIN kóddal a kártyát, mit tegyek?

Várjon, amíg az akkumulátor lemerül és a készülék kikapcsol. Ezután távolítsa el a simet, és deaktiválja a PIN kódot a telefon segítségével.

Az akkumulátor nagyon gyorsan lemerül, miért?

Ellenőrizze, hogy a Munka mód nincs-e beállítva 1 percre. Az akkumulátor élettartama a napi használat szintjétől függ. Továbbá, ha a kártyán már nincs mobil adat, az óra non-stop kapcsolatot keres. Ellenőrizze, hogy a lépésszámláló zárva van-e.

Nem tudom kikapcsolni az órát!

Az órát csak az alkalmazásból lehet bezárni. A gyermek nem zárhatja be az órát.

Hogyan állítsam be az időt?

Módosítsa a GMT + 1:00 időzónát, és szükség esetén állítsa be a nyári időszámítást az alkalmazás Beállítások menüjében és az almenüben Idő és nyelv. (**Time and Language**)

Szerviz és jótállási információk

Bármilyen kérdéssel, szolgáltatással, konfigurációval és visszaküldéssel kapcsolatban kérjük, használja a **+36 30 944 2538** telefonszámot (Hétfő-péntek **09:00 - 17:30**) vagy e-mail cím: **contact@xkids.hu**

Óvatos! Az IP54 vízálló termékek nem úszásra ajánlott, és nem szabad vízbe helyezni. Csak a vízcseppekkel szemben ellenállóak. Ha nedves, ne használja azonnal a gombokat.



Köszönöm a bizalmad!

A telefonközpont menetrendje: Hétfőtől - Péntekig: **09:00** és **17:30** között



+36 30 944 2538