

Okosóra XK Fitness D20S

Használati utasítás



Kérjük, az első használat előtt teljesen töltsse fel az órát!



A csomag tartalma: óra, használati útmutató, tápkábel.

Viselje megfelelően a karkötőt a legjobb eredmény elérése érdekében.

A karszalag-érzékelőnek közel kell lennie a bőrhöz, hogy elkerülje a hibákat a kéz mozgásakor.

Ebből a célból a karkötőt a csuklótól 1 centiméter távolságra kell viselni.

A karkötő töltése

Első használatkor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ha a teljesítmény nem elég, a karkötő nem kapcsol be.

Ahhoz, hogy a karkötő automatikusan csatlakozzon, normál módon be kell kapcsolni, csatlakoztatni kell a töltőt a készülék töltéséhez, és a karkötő automatikusan aktiválódik.

Telepítse telefonjára a karkötő alkalmazást (FitHere), vagy olvassa be a QR-kódot a kézikönyvben, vagy keressen rá a névre az App Store vagy a Google Play áruházban.

Android/IOS

Rendszerkövetelmények: Android 5.0 vagy újabb, iOS 9.0 vagy újabb; Bluetooth 4.0 támogatása.

A készülék csatlakoztatása

Az első alkalommal be kell jelentkeznie a FitHere alkalmazásba az eszköz kalibrálásához. Ez a Bluetooth és a GPS aktiválásával történik a telefonon.

Sikeres csatlakozás után a karkötő automatikusan szinkronizálja az időt.

Nyissa meg a telefonos alkalmazást a szkennelés megkezdéséhez – kattintson az eszköz csatlakozására.

Sikeres párosítás után az APP automatikusan elmenti a karkötő Bluetooth-címét, és amikor az APP nyitva van vagy a háttérben fut, automatikusan megkeresi és csatlakoztatja a karkötőt;

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az alkalmazás a háttérben fut, és a mobiltelefon rendszerbeállításai megkapják az összes engedélyt (energiakezelő), például a háttérkezelést és a kapcsolatfelvételi adatok olvasását.

A karkötő funkcióinak leírása

Ha a készülék ki van kapcsolva, az eszköz aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a funkciógombot (a képernyő alatt lévő) több mint 3 másodpercig.

A főoldalon nyomja meg a rövid funkciógombot a különböző oldalak (menük) közötti váltáshoz és megtekintéséhez.

Képernyő

A teszt indításához váltson a pulzusinterfészre, a pulzusszám automatikusan megjelenik a képernyőn (a pulzusszámnak és a vérnyomásnak szüksége van a karkötő hardveres támogatására az adatok helyes olvasásához, vagyis az érzékelőt a bőr)

Óra interfész

A telefonnal való szinkronizálás után a karkötő automatikusan kalibrálja az időt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alatti funkciógombot 2 másodpercig a 24/12 órás interfész váltásához. Lépésszámláló Viselje a karkötőt, és rögzítse a lépések számát naponta, hogy valós időben lássa aktuális lépéseit az alkalmazásban. A mozgási távolság becslése a megtett lépések száma alapján történik. Egyéb funkciók: Hívás, üzenet vagy egyéb emlékeztető érkezésekor a karkötő rezegni fog. Ha zárva van, a karkötő csak rövid ideig jelenik meg a képernyőn. Tippek Android felhasználóknak: Az emlékeztető funkció használatakor be kell állítani, hogy a "FitHere" a háttérben futhasson; ajánlott a "FitHere" hozzáadása a jogkezeléshez, és nyissa meg az összes engedélyt. (riasztás aktiválása) Csatlakoztatott állapotban 8 riasztó telepíthető. A sikeres szinkronizálás után a karkötő a beállított időnek megfelelően üzeneteket jelenít meg, még ha az alkalmazás nincs is csatlakoztatva, Csatlakoztatott állapotban kattintson a "Karkötő keresése" lehetőségre, és a karkötő rezegni fog. Távoli fotózás: Csatlakoztatott állapotban kapcsolja be a funkciót a karkötőben vagy az APP-ban, hogy belépjen a távoli kamerafelületre, rázza meg / forgassa el a csuklóját / érintse meg a karkötőt, és 3 másodperc elteltével automatikusan készítsen fényképet. Az önarckép mentéséhez engedélyezze az alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a fényképalbumhoz. Mozgásszegény emlékeztető: Az ülő emlékeztető funkcióhoz beállíthatja a kívánt időközöt, hogy a karkötő emlékeztessen a mozgásra, ha hosszabb ideig ül az előre beállított időben, a karkötő emlékeztetni fog a mozgásra. Emeld fel a kezét: Kapcsolja be ezt a funkciót. Amikor a szíj készenléti állapotban van (kikapcsolt képernyő), emelje fel a kezét, és fordítsa maga felé a karkötőt a képernyő bekapcsolásához. "Ne zavarjanak" mód: Beállíthatja a szükséges időtartamot, amelyben nem szeretné, hogy zavarják. A beállított időtartam alatt a karkötő nem kap értesítést, hogy elkerülje a szükségtelen zavarokat. Az eszköz visszaállítása: Ennek a funkciókészletnek a beállításakor minden adat törlődik a karkötőről (például a megszámlált lépések, az idő, az alvás közben gyűjtött adatok stb.) (távolítsa el a diszpozíciót

Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alatti funkciógombot 2 másodpercig a 24/12 órás interfész váltásához.

Lépésszámláló:

Viselje a karkötőt, és rögzítse a lépések számát naponta, hogy valós időben lássa aktuális lépéseit az alkalmazásban.

A mozgási távolság becslése a megtett lépések száma alapján történik.

Egyéb funkciók:

Hívás, üzenet vagy egyéb emlékeztető érkezésekor a karkötő rezegni fog. Ha zárva van, a karkötő csak rövid ideig jelenik meg a képernyőn.

Tippek Android felhasználóknak:

Az emlékeztető funkció használatakor be kell állítani, hogy a "FitHere" a háttérben futhasson; ajánlott a "FitHere" hozzáadása a jogkezeléshez, és nyissa meg az összes engedélyt. (riasztás aktiválása)

Csatlakoztatott állapotban 8 riasztó telepíthető.

A sikeres szinkronizálás után a karkötő a beállított időnek megfelelően üzeneteket jelenít meg, még ha az alkalmazás nincs is csatlakoztatva,

Csatlakoztatott állapotban kattintson a "Karkötő keresése" lehetőségre, és a karkötő rezegni fog.

Távoli fotózás:

Csatlakoztatott állapotban kapcsolja be a funkciót a karkötőben vagy az APP-ban, hogy belépjen a távoli kamerafelületre, rázza meg / forgassa el a csuklóját / érintse meg a karkötőt, és 3 másodperc elteltével automatikusan készítsen fényképet. Az önarckép mentéséhez engedélyezze az alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a fényképalbumhoz.

Mozgásszegény emlékeztető: Az ülő emlékeztető funkcióhoz beállíthatja a kívánt időközt, hogy a karkötő emlékeztessen a mozgásra, ha hosszabb ideig ül az előre beállított időben, a karkötő emlékeztetni fog a mozgásra. **Emeld fel a kezéd:** Kapcsolja be ezt a funkciót. Amikor a szíj készenléti állapotban van (kikapcsolt képernyő), emelje fel a kezét, és fordítsa maga felé a karkötőt a képernyő bekapcsolásához. **"Ne zavarjanak" mód:** Beállíthatja a szükséges időtartamot, amelyben nem szeretné, hogy zavarják. A beállított időtartam alatt a karkötő nem kap értesítést, hogy elkerülje a szükségtelen zavarokat. **Az eszköz visszaállítása:** Ennek a funkciókészletnek a beállításakor minden adat törlődik a karkötőről (például a megszámlált lépések, az idő, az alvás közben gyűjtött adatok stb.) (távolítsa el a diszpozíciót)

Mozgásszegény emlékeztető:

Az ülő emlékeztető funkcióhoz beállíthatja a kívánt időközt, hogy a karkötő emlékeztessen a mozgásra, ha hosszabb ideig ül az előre beállított időben, a karkötő emlékeztetni fog a mozgásra.

Emeld fel a kezéd:

Kapcsolja be ezt a funkciót.

Amikor a szíj készenléti állapotban van (kikapcsolt képernyő), emelje fel a kezét, és fordítsa maga felé a karkötőt a képernyő bekapcsolásához.

"Ne zavarjanak" mód:

Beállíthatja a szükséges időtartamot, amelyben nem szeretné, hogy zavarják.

A beállított időtartam alatt a karkötő nem kap értesítést, hogy elkerülje a szükségtelen zavarokat.

Az eszköz visszaállítása:

Ennek a funkciókészletnek a beállításakor minden adat törlődik a karkötőről (például a megszámlált lépések, az idő, az alvás közben gyűjtött adatok stb.)

(távolítsa el a diszpozíciót)