

Gyors útmutató Alkalmazás SeTracker2



Ez az útmutató elmagyarázza azokat a főbb funkciókat, amelyeket be kell állítani, hogy gyermeke intelligens órája az Ön elvárásainak megfelelően működjön (helyes szinkronizálás a térképen).

Fő bejelentkezési oldal az alkalmazásban





Első lépésként hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban, amelyhez egy vagy több óra csatlakozik az óra hátulján található kód beolvasásával.

orange 26.ull 26.ull 🛜 📸	C 66 16:09	Regisztráció
		példa@yahoo.com
Email		срахнс СРЗХНСС
Írja be a 8-16 betűből és a számok kombinációjó –	ıból álló jelszót	Jelszó
Elfelejtette a jelszót?	Regisztráció	
Automatikus bejelentkezés BELÉPÉS		A REGISZTRÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE
Elolvastam és elfogadom Felhaszná	lási	megállapodás Adatvédelmi irányelveit
	eit	Nyelv: Magyar
Nyelv: Magyar	5210	Terület: Európa és Afrika
Terület: Európa és Afrika		

1. A fiókot a "Regisztráció" gombra kattintva hozzák létre a jobb oldalon a jelszó megadása mező alatt.

2. Az újon megnyílt (az alábbi képen látható) oldalon megad egy érvényes e-mail címet az "példa@yahoo.com" mezőbe, amely később segít, ha elfelejtette jelszavát. A következő mezőbe írja be az alkalmazás által generált biztonsági kódot, ahogy az a jobb oldali szürke mezőben is megjelenik (ha nem tudja elolvasni a kódot, kattintson a zöld nyílra a kód megváltoztatásához). A következő lépés a jelszó megadása (semmiképpen sem a jelenlegi jelszó a használt e-mail címről.



3. A fiók regisztrálása után az alkalmazás elküldi a főoldalra, ahol ki kell töltenie a fiók létrehozásához használt e-mail címet és jelszót. Az e-mail cím és jelszó kitöltése után jelölje be az "Elolvastam és elfogadom" jelölőnégyzetet, majd az alkalmazásba való belépéshez kattintson a nagy, fehér, **REGISZTRÁLÁS**" gombra.



4. Közvetlenül ezután megjelenik egy új oldal, ahol a következő lesz: "A fiókodat egyetlen eszközhöz sem kapcsoltuk, próbáld meg". Kattintson az "OK" gombra a következő oldal lépéshez.

5. A következő oldalon megjelenik a menü, ahol az óra hátulján található kód beolvasásra kerül (kattintson a vízszintes csíkkal ellátott négyzetre). A következő mezőbe írja be a gyermek nevét, majd a az alkalmazás tulajdonos rokonságának mértékét (pl.: Apa) Az OK gombra kattintás után elérheti az alkalmazás főmenüjét.



Az alkalmazás főmenüje

🌀 КТ12 КЕ́К		C
Telefonkönyv	99 Csevegés	C Hivás
un ^{ana} Hôsök tere Hösök tere []	Vajdahunyad vára Városliget	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Otverhatosok ter ajza uta 0 4 ministrativ Paprika Ve	napůdne e o endégió () o	Slefania Palota és Honved Kulturalis Kozport Siemens Zrt Burger Kin
Nem sikerü 70%	lt lekérdezni a hel	yinformációkat
& Családtagok		>
÷ Értesitések		>
Uzemmód		>
SOS SOS / Család sz	zám	>
Videocsevegés		>
😍 Jutalmak		>
C Fogyatékkal élő	ók az osztályban	>
A		•

🍈 КТ12 КЕ́К	Ð
Q Fogyatékkal élők az osztályban	>
🚺 Ébresztő óra	>
Q Órakeresés	>
Voice care	>
🚱 Időzítő kapcsoló	>
E nergiatakarékos éjszaka	>
📢 Profil mód	>
🔔 SMS értesités béálitásai	>
Bódosítsa a beállításokat	>
🗢 Wifi terminál beállításai	>
🧡 Egészség	>
🙆 Kamera	>
: Ütemezés	>

6. Fő funkciók:

Családtagok - itt megjelennek minden olyan tag, aki hozzáfér az óra helyéhez (az óra kódját beolvasó személyek)

Üzenet - itt jelennek meg az SOS-tól kapott üzenetek, a kerületi terület (biztonságos terület) és az akkumulátor töltöttségi szintje (túl alacsony).

Munka mód - 3 lehetőség: Normál mód (10 perces hely), Akkumulátor kímélési mód (egy órás tartózkodási mód), Alvó üzemmód (manuális helymeghatározás).

SOS / családi számok - Itt kell megadni a gyermek szüleinek / törvényes gondozójának telefonszámát. Videocsevegés - videohívás (csak azoknál a modelleknél, amelyek támogatják ezt a funkciót (csak 4G modelleknél) Jutalom - ide szíveket lehet hozzáadni, ha ezt szeretné, akkor megjelennek az óra képernyőn.

Fogyatékkal élők az osztályban - Lehetőség van 3 időintervallum hozzáadására, amelyek során a gyermeket nem zavarják az órák alatt.

Ébresztő óra - óra ébresztő beállítása

Órakeresés - ha megnyomja, az óra adott hangjelzést ad, és a képernyőn az "l'm here" felirat jelenik meg. Nyomja meg addig, amíg az "óra nem található, minden üres" felirat jelenik meg, majd nyomja meg az alábbi "OK" gombot a funkció aktiválásához.

Voice care - a "KÉM" funkció, az alkalmazást vezető személy telefonszáma az adott mezőbe kerül, a zöld "OK" megadásra kerül, és az óra visszacseng a gyermek tudta nélkül, és hallhatja, mi történik a gyermek körül.

Időzítő kapcsoló - itt programozhatja az óra leállását, és automatikusan elindíthatja a kívánt időpontban.

Energiatakarékos éjszaka - ha a funkció be van kapcsolva, az óra éjszaka 22:00 és 06:00 között alvó üzemmódba lép.

Profil mód - a rezgéses vagy csak rezgéses hang beállítása (csak rezgéses modellek esetén).

Felügyeleti üzenetek - az akkumulátor lemerülésével kapcsolatos üzenetek és az SOS

Módosítsa a beállításokat - tárcsázási funkció, GPS helymeghatározás

Wifi terminál beállításai - aktív funkció csak a Wifi órákhoz.

Egészség - gyalogos funkciók (lépésszámláló), összefoglaló gyakorlatok, napló és alvás.

Kamera - hozzáférés az óra kamerájához (kamerával felszerelt modellek).

Ütemezés - gyermekidő beállítása



🪳 K	T12 KÉK		0
8	Módosítsa a beállításokat		>
Ŷ	Wifi terminál beállításai		>
•	Egészség		>
0	Kamera		>
=	Ütemezés		>
C	ldőzóna kiválasztása		>
3	Nyelvválasztás		>
•	LBS		>
٢	Kijelentkezés folytatása		>
Ð	Állítsa vissza az eszközt		>
0	Távoli újraindítás		>
0	Távoli leállítás		>
Szétválasztása			
	frezdőlap	Az én	



Időzóna kiválasztása - az óra beállítása a román időzónára. Keletre lesz állítva: GMT + 2 és a "nyári idő" kapcsoló aktiválása

LBS - adja meg a funkciót és deaktiválja a kapcsolót.

Kijelentkezés folytatása - kijelentkezés

Állítsa vissza a készüléket - ezt a funkciót nem fogja használni! Távoli újraindítás - távoli óra újraindítása Távoli leállítás - távoli óra leállítása

Helyszín KT12 KÉK Az eszköz helyinformációinak lekérése nem biztos, hogy az eszköz csatlakozik a hálózathoz 70% (____)

Kattintson az ikonra egy szürke léggömb formájában az óra kereséséhez a térképen. Az első kereséskor (az órát kivesszük az épületből) a térképet keresi, és 5-10 percet vár, amíg a GPS beolvassa a műholdakat.

<

0

2

3

SOS / Család szám

Íria be az első mobilszámot

Írja be a második mobiltelefonszámot

Írja be a harmadik mobiltelefonszámot

L.

K.

K

Té	rkép				
Hajtsár út			NT		-
			1.31	Y.	-
Varanno u.		5/	-		-
Széchenyi	-5	C.	4		0
Gyógyfürdő és Uszoda	Mexikói út 🚺	1 Mundus	0	IN	
Széchenyi Kerty	endéglő		-		
Bethesda Kórház		ófea Gri		1	ROR
Alapitvally	Éttere	m Zugl	Col		
Konrad Au			-		-
and a second and a	Her	X	0°		De
	minau				0
vajdandriyad vara			Parm =		G
Városliget			2		1
Napozórét			19		-
		GT.			1:
		Pill	Table N		-1
		Stefánia	i a é		
		Kulturál	s Közpol	n	_
Dürer	Kert		S	ie	122
églő 🕕		No.	"VOF.U		-
avu -	2	Care Care			
Peder			Ste	c .	
	A KERT	Bisztró			





Az óra telefonkönyve a főmenüben, a térképablak fölött található zöld "telefon" ikonra való kattintással lesz kitöltve (lásd a fenti képet). Miután belépett a menübe, nyissa meg az "Új szám hozzáadása" lehetőséget, ahol megadja a kívánt telefonszámokat.

