

Használati utasítás

Okosóra



TKY-CF18



Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eszköz nem rendelkezik orvosi igazolással, ezért nem tanácsos megmutatni orvosának az ezzel a készülékkel végzett mérések eredményeit.

» Rendszer követelmények



Android 4.4+



iOS 8.0+



Bluetooth 4.0+



A karkötő megfelelő működése érdekében szinkronizálni kell egy alkalmazással. Az alkalmazás beszerezhető a fenti QR-kód beolvasásával, vagy a **Google Play** (Android) vagy az **App Store** (iOS) alkalmazásban a "H Band" nevű alkalmazás keresésével.

» Technikai paraméterek

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Képernyő mérete: 1,22 hüvelyk







Felbontás: 240 x 240 képpont

Kompatibilis rendszer: Android 4.4+, iOS 8.0+

Készlet: 10 nap (nincs használat), 3-4 nap normál használat



1. Fő felület

**Sportinformációk****Pulzusz mérés****Vérnyomásmérés****Alvás minőségének mérése****Sport**



2. A főbb funkciók leírása



Lépésszámláló



Sporttevékenységek



Távolsági kamera

Alvás minőségének
ellenőrzése

Üzenetek



Hívás értesítés



Pulzus



Vérnyomás



Kalória

Ülő jellegű
értesítésekAdatok
szinkronizálása

Riasztás

Buton meniu



Érintse meg
a gombot

Ha az óra ki van kapcsolva, tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy kinyissa. (Ha van oldalsó gomb, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az óra megnyitásához). Egy animáció jelenik meg a képernyőn, és az óra rezeg, majd a főoldal jelenik meg.

A funkciók közötti váltáshoz érintse meg a képernyő érintési területét.

Menü gomb működése

Az egyszerű érintés megváltoztatja a képernyő felületét. Ha az aktuális interfész rendelkezik alinterfészszel, nyomja meg és tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig, hogy belépjen az alinterfészbe.

Képernyő fényei

Ha az óra a főképernyőn van, akkor azt egyetlen érintéssel meg lehet világítani a képernyőn. Ha az alkalmazásban be van kapcsolva a "csukló forgásvilágítás" funkciója, a csukló bekapcsolásakor az óra világítani kezd, és megjeleníti a fő interfészt.

Álljon meg

Kapcsolja az órát a záró felületre, tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig, a stop animáció megjelenítéséhez. Az óra bezár (ha van oldalsó gomb, nyomja meg).

Bluetooth Csatlakozás / Szétkapcsolás

- Csatlakozás

A "H Band" alkalmazás telepítése után nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolatát. Nyissa meg a "H Band" alkalmazást, és kattintson a "Csatlakoztassa az eszközt" gombra. -

1. Szétkapcsolás imódszer: Nyissa meg a „HBand” alkalmazást »Saját eszköz» Bontás módja

2: Kapcsolja ki közvetlenül a telefon Bluetooth-ját.

Alacsony feszültség, töltés

Lemerült akkumulátor

- **Emlékeztető** az alacsony akkumulátorszintre. Amikor az óra lemerült, az "alacsony energiafogyasztás" ikon megjelenik a fő felületen, a képen látható módon. Egy másodperc múlva a fő felület jelenik meg.

- Álljon meg lemerült akkumulátor esetén. Az óra automatikusan kikapcsol, miután az akkumulátor lemerült. Ha 3 másodpercig lenyomva tartja a menü gombot, megjelenik az "**alacsony akkumulátorszint**" ikon, de az óra nem nyílik meg.



Töltés

A töltési folyamat során a felhasználó csak egy pontból jelenítheti meg a fő interfészt, más műveletek nem hajthatók végre. Ha töltés közben az óra remeg, a betöltő animáció megjelenik a képernyőn.



Állítsa vissza a gyári beállításokat

A felhasználó törölheti az óra beállításait és visszaállíthatja a gyári beállításokat. Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Saját eszköz» ClearData




3. Sport mód

Sport módban az óra rögzítheti az időt, a pulzusszámot, a kalóriákat és a megtett lépések számát. Az óra automatikusan észleli, hogy a felhasználó mozog-e. Az óra csak az utolsó 3 sportadatot menti.

Használat


A fő felületen lépjen sportmódba és tartsa lenyomva 3 másodpercig. a sportadatok (idő, kalória, pulzus és megtett lépések) megjelenítése. Szüneteltetheti vagy folytathatja a gyakorlatokat a következő képek szerint. Tartsa nyomva 3 másodpercig. a gyakorlatok szüneteltetésére vagy folytatására. Koppintson duplán az érintőpadra a sportadatok felületén a kimeneti interfész eléréséhez. Most tartsa 3 másodpercig. hogy kijusson a sport módból.



Sport mód



Sport adatok



Szünet



Indul



Kilépés

Lépések, kalóriák, mérföldek

Ezen a felületen az óra megjeleníti a nap során megtett lépések számát, kalóriákat és kilométereket.



Vérnyomás

Ezen a felületen az óra mérni fogja a vérnyomást.




Ezt 25 másodpercig mérjük, és a képernyő 75 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

A vérnyomás automatikusan mérhető is, ha ez a funkció be van kapcsolva a telefon alkalmazásban. A mért adatokat feltöltjük a mobilalkalmazásba.

A vérnyomás-interfészt a fő interfészből érheti el. Miután elérte az interfészt, elkezdheti mérni a feszültséget. A feszültség mérése kb. 25 mp és úgy néz ki, mint az alábbi képeken. Lehetséges, hogy a feszültség nem mérhető, újra meg kell próbálni, amíg az nem látszik az alábbi képen. Ha a feszültség mérése privát módban van, akkor a "P" betű jelenik meg, mint az alábbi képen.

Magán vérnyomásmérés

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját készülék»Privát vérnyomás modul



Masurarea ritmului cardiac


Ezen a felületen az óra méri a pulzusát. A mérés befejezése után az eredmény megjelenik a képernyőn. A pulzus akkor is automatikusan mérhető, ha ez a funkció be van kapcsolva a telefon alkalmazásban. A mért adatokat feltöltjük a mobilalkalmazásba.

A pulzus interfészhez a fő interfészből férhet hozzá. Miután belépett a felületre, elkezdheti mérni a ritmust.



Az alvás minőségének ellenőrzése

Ezen a felületen az óra megjeleníti az előző éjszaka alvási idejét, a mély alvás időtartamát, az alvás időtartamát és minőségét.




Keresse meg a telefont

Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »**Beállítások**» **Saját készülék**»Kapcsolja be a Beállításokat a „**FindPhone**” funkció be- vagy kikapcsolásához.

Ez a funkció beállítható a mobilalkalmazásban. Ha az óra és a mobiltelefon csatlakoztatva van, és ez a funkció be van kapcsolva, akkor az óra megtalálja a mobiltelefont, és a telefon rezegni és csörögni fog.


A telefon keresési felületén tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy elkezdje keresni a mobiltelefonját. A menü gomb egyetlen megnyomásával leállíthatja a telefon keresését.



Időzítés

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »**Beállítások**» **Saját eszköz** »Kapcsolja be a „**Countdown / Stopwatch**” funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.


Váltás a fő interfészről az időzítő interfészre. Indítsa el az időzítést a menü gomb megnyomásával. Az időzítés során a menü gombbal szüneteltethető vagy lejátszható. Tartsa 3 másodpercig a stopper funkcióból való kilépéshez és a másodlagos stopper interfészhez való visszatéréshez.



Visszaszámlálás

Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »**Beállítások**» **Saját készülék**»**Számolás**» **Visszaszámlálás indítása**

Ezen a felületen megjelenik a visszaszámlálás. 3 mp után, a képernyő bezárul. 3 mp-ig megnyomhatja, az interfészen, hogy kilépjen a visszaszámlálás funkcióból, a számláló leáll, és az óra rezeg.




Reminder

Memento pentru alarma

Az alkalmazásban a felhasználók beállíthatnak riasztást. Beállítható automatikusan vagy megismételhető.

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »**Beállítások**» **Saját készülék** »**Riasztási beállítások**» Kattintson a jobb felső sarokban található „+” »**Idő és dátum emlékeztető beállítása**



SMS / üzenet emlékeztető mobil alkalmazásokhoz

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Információs emlékeztető »Állítsa be a megjeleníteni kívánt üzeneteket


Amikor a mobiltelefon Facebook értesítést kap, az óra rezeg és megjeleníti az üzenet tartalmát.



Ülő emlékeztető

Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Saját idő emlékeztető bekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felhasználó beállíthatja az órát, hogy folyamatosan figyeljen, ha ülő helyzetben van. Ha a felhasználó hosszabb ideig marad ebben a helyzetben, mint a beállított idő, akkor az óra rezegni fog, és mozgásszegény emlékeztető animációt mutat.



Bluetooth-szétkapcsolási emlékeztető


Ha ez a funkció be van kapcsolva, és a telefont leválasztják az óráról, akkor az óra megjeleníti a leválasztott interfészt, 1 másodpercig rezeg és 3 másodperc múlva a képernyő bezárul, mint a következő képen.



Távoli kamera

Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Fotó készítése

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felhasználó az óra és a mobilalkalmazás segítségével fényképezhet. Fotózhat a menü gomb megnyomásával vagy a keze mozgásával. Tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy kilépjen erről az interfészről.



Világítsa meg a képernyőt, amikor a csukló elfordul

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Kapcsolja be a csukló fényes kapcsolóját

Ez a funkció aktiválható a mobil alkalmazásban. Ha a felhasználó elfordítja vagy felemeli a kezét, akkor az óra képernyő kigyullad. A képernyőidő és érzékenység beállítható a mobilalkalmazásban.

