


Használati útmutató

Twinkler TKY-Z38 (S816) divatóra



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt üzembe helyezi a terméket

Termékbemutatása



Kérjük, a termék átvételét követően ellenőrizze a termék tartalmát, a doboznak tartalmaznia kell a töltőkábelt és a használati útmutatót.

Megjegyzés! Kérjük, ne viselje az órát zuhanyzás, fürdés vagy úszás közben.

EZ A KÉSZÜLÉK NEM ORVOSILAG HITELESÍTETT ESZKÖZ, A KIJELEZT ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÁSI CÉLOKRA HASZNÁLHATÓAK ÉS ÉRTELMEZHETŐEK!

Óratöltése

Használat előtt az órát 3 órán keresztül kell tölteni (vagy amíg az akkumulátor töltésszintjét jelző ikon nem mozog). Ha a képernyő nem világít, amikor az órát csatlakoztatja a töltőhöz, nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőfelületet, amíg a kijelző világítani nem kezd.

Megjegyzés! Kérjük, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, azonnal töltsse fel a készüléket, mert idővel az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, és a teljesítmény csökken. Kérjük, ne használja az órát, amikor töltés alatt van, mert az akkumulátor töltési ideje megnő.

Alkalmazás letöltése

Ahhoz, hogy az órát a telefonhoz tudja csatlakoztatni (szinkronizálás), le kell töltenie a '**WearHealth**'-t alkalmazást a Google Store-ból vagy az AppStore-ból, vagy be kell szkennelnie az alábbi QR-kódot.



iOS



Android



Google Play



www.xkids.hu



contact@xkids.hu




+36 30 944 25 38

Megjegyzés! Az alkalmazás csak olyan telefonokkal működik, amelyek operációs rendszere Android 4.4 (vagy újabb) és iOS 8.0 (vagy újabb) verzió. Bluetooth esetén a telefonnak kompatibilisnek kell lennie a 4.0 verzióval.

Termék szinkronizálása a telefonnal

A szinkronizáláshoz lépjen be az alkalmazásba, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be fiókjába.

A bejelentkezés után kapcsolódjon az eszközhöz az alábbi képek szerint:



Miután szinkronizálta az órát és az alkalmazást, helyesen töltse ki az összes személyes adatot, hogy a normál adatokhoz lehető legközelebb álló adatokat (eredményeket) kapja.

A főképernyőn két óra modell téma található, digitális és analóg.



Digitális



Analóg

Lépésszámláló, kalória, távolság

A lépések, kalóriák és kilométerek számának eléréséhez nyissa meg az alábbi felületet.



Pulzusmérés

A pulzusmérő felület eléréséhez lépjen az alábbi felületbe.



Vérnyomásmérés

A vérnyomásmérő felület eléréséhez nyissa meg az alábbi felületet.



Sportmódok

A sportmódok eléréséhez nyissa meg az alábbi felületet, itt számos sportmódot talál: futás, gyaloglás, hegymászás, asztali tenisz, futball, tenisz, kosárlabda, úszás, kerékpározás.



A fenti módokon kívül ez a nőknek szánt óramodell három további funkcióval rendelkezik: menstruációs időszak, biztonságos időszak a menstruáció után és ovulációs időszak figyelése. A "SLEEP" felületen megtalálhatja az alvás minőségével kapcsolatos összes adatot (méréshez a lefekvés után azonnal be kell lépnie a felületre).



A **"Find phone"** módban megtalálhatja a telefont, ha belép a felületre, majd ezt követően lenyomva tartja az érintőzónát. A telefon meghatározott hangot ad ki, ehhez Bluetooth-kapcsolat szükséges.

Megtalálja a **Stopper**, a **Fényerő** és a **Témák** kezelőfelületét is, amelyek lehetővé teszik a főmenüben megjelenő felület megváltoztatását.

Óra kikapcsolása - Az óra leállításához nyissa meg a "Shutdown" felületet, és tartsa lenyomva az érintési területet a leállításhoz.

Emlékeztetők - Az emlékeztetők eléréséhez nyissa meg a "Setting management" menüt az alkalmazásban és erről felületről bármelyik emlékeztetőt aktiválhatja (ivóvíz, gyógyszer, találkozó stb.).

Call reminder - A hívásemlékeztető funkció lehetővé teszi, hogy az óra képernyőjén láthassa, ki hívja Önt, és közvetlenül az óráról is elutasíthatja a hívást, ha 3 másodpercig lenyomva tartja az érintőfelületet.

Üzenet értesítés - Az üzenet értesítési funkció az "Device management" menüből aktiválódik az "SMS reminder" bekapcsolásával. A Facebook és a Twitter alkalmazások üzenetei is megjelennek, ha vannak ilyenek a telefonon.

Ébresztőóra - Az "Alarm clock" ébresztési funkció az "Device management", majd az "Alarm clock" menüpontból aktiválható.

Fényképezés - A "Shake to take photos" funkció az alkalmazás "Mine" menüjében aktiválódik. Nyissa meg a kezelőfelületet az óra kamerájával, és kezet rázva készítheti el a képet.

Óra aktiválása a kéz mozzgatásával - Ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan világítson, amikor felemeli a karját, akkor aktiválja a "displaying the screen by lifting the wrist" funkciót az alkalmazásban az "Mine" menüben. Ha a képernyő készenléti állapotban van, emelje fel a karját, amelyen az óra található, és fordítsa maga felé az óra képernyőjét.