

Használati utasítás



TKY-P4





Mod de intretinere

- ✓ Rendszeresen tisztítsa az intelligens órát, különösen a belsejét, és tartsa szárazon.
- ✓ Állítsa be a karkötőt a légáramlás biztosítása érdekében. Kérjük, hagyja
- ✓ abba a készülék viselését bőrrallergia esetén.

Az okosóra fő testének vázlata



 Eindítása

Hosszan nyomja 3 másodpercig az oldalsó gombot, vagy a bekapcsoláshoz csatlakoztassa az okosórát a töltőhöz.

Töltse le és csatlakoztassa az alkalmazást az okosórához.

1. Töltse le és telepítse a **DaFit** alkalmazást

A. Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonjával az alkalmazás letöltéséhez.

B. iOS rendszer esetén keressen az APP Store-ban, az Android rendszerben pedig a Play Store-ban keresse meg a Da Fit alkalmazást a letöltéshez.




Da Fit

Megjegyzés: Mobiltelefonjának támogatnia kell az Android 5.1 vagy iOS 8.0 vagy újabb és a Bluetooth 4.0 vagy újabb verziót.


Hosszan nyomja meg a képernyőn két másodpercig a fő felületen, a MAC karkötővel együtt. A MAC-cím az intelligens óra hardvercímének jelzésére szolgál, és ez az egyetlen okosóra-jel, és nem változtatható meg. Ha mobiltelefonjával ellenőrzi okosóráját, a MAC szám ellenőrzésével megtalálja a megfelelő eszközt. A MAC címet a csatlakoztatott eszköz és a mobiltelefon gyors azonosítására használják.

A bal alsó sarokban látható az akkumulátor szimbóluma, a jobb sarokban pedig a Bluetooth szimbólum. Miután csatlakozott a mobiltelefonhoz, megjelenik az ikon.



C. Csatlakoztassa okosóráját a **Da Fit** alkalmazáshoz.

C.1. Kattintson az "**Add a a device**" elemre az intelligens óra párosításához.



ADD A DEVICE





P4

e2:50:e5:68:ba:59

C.3. Az iOS rendszer megjeleníti a Bluetooth párosítási kérelmet, és a megerősítéshez kattintson a Bluetooth "**Pair**" gombra. Csatlakoztassa **közvetlenül az Android rendszeréhez.**


C.4. Sikeres kapcsolat.



D. Távolítsa el az eszközt

Android-mobiltelefon esetén az eszköz leválasztható a mobiltelefonról, ha egyszerűen rákattint az Eszköz eltávolítása gombra.


Az Apple mobiltelefon kötelező eltávolítása után kattintson a jobb oldali szimbólumra a Set-Bluetooth menüben, és válassza a






Funkcióinak leírása

Érintse meg a menü gombot a főképernyő menü interfészeinek váltásához, az alábbi felületeken látható módon.




1. Az interfész fő funkcióinak bemutatása

Az okosóra és az alkalmazás első párosítása után a mobiltelefon ideje és dátuma szinkronizálásra kerül.




2. Lépések, távolság és kalória számlálása

A lépésszámláló felület megmutatja a lépéseket. A lépések, a távolság és a kalória automatikus kiszámításához használja az intelligens órát a csuklóján.




3. Üzenetek

Az üzenet felületén megtekintheti az üzenet által megnyomott tartalmat. Legfeljebb három üzenet menthető. Az utolsó 3 fogadott üzenet véglegesen megjelenik. A menü gomb hosszan tartó megnyomásával az üzenetek automatikusan törlődnek.



4. Alvásfigyelés

Éjszakai okosóra viselése az alvási adatok automatikus számlálásához és a mély alvás rögzítéséhez. Az érzékelő mérheti az alvás minőségét a hatótávolságtól és az órája viselésétől függően. Kb. 2 cm távolságra a csuklótól, hogy az adatokat a lehető legpontosabban olvassa el.
Megjegyzés: Mivel az alvás közbeni viselkedés egyénenként eltér, a mért adatokat csak tisztán informatív adatokként fogjuk olvasni.




5. Pulzusmérés

Lépjen be a pulzusmérő felületre, a motor a "Mérés indítása" és a "Leállítás" után egyszer vibrál, és az aktuális mérési adatok jelennek meg.



5.1 Viselje az intelligens csuklópántot 2 cm-re a csukló belsejétől a pulzusadatok pontos méréséhez, az alábbi ábra szerint.



5.2 Óvatosan rögzítse az okosórát a bőrre a lehető legpontosabb pulzusmérés érdekében. NE nézzen közvetlenül az érzékelő zöld

5.3 Noha a termék valós időben dinamikusan érzékeli a pulzusszámot, a felhasználónak mozdulatlanul kell állnia, amikor a készüléket használják a frekvencia meghatározására; ellenkező esetben a pulzusmérés ideje késik, vagy az adatok nem mérhetők. A felhasználónak addig nem kell mozognia, amíg az okosóra meg nem méri az értéket, majd a dinamikus pulzusadatok valós időben ellenőrizhetők.



5.4 Pihenés után újra meg kell mérni, ha nagy a különbség a mért adatok között. Öt egymást követő mérésből kapott átlagérték pontosabb.

5.5 A termék valós időben dinamikusan méri a pulzusszámot, ezért a pulzus különböző körülmények között változhat, például beszélgetés, evés és ivás esetén.

5.6 Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés az érzékelőn. A bőr színe, a haj sűrűsége, a tetoválás és a heg befolyásolhatja a mért eredmények pontosságát, ebben az esetben a nem érintett részen kell mérni a pulzusszámot.



6. SPORT

Hétféle sportág létezik a sportfelületen, beleértve a futást, a futást, a kerékpározást, az ugrókötelet, a tollaslabdát és a kosárlabdát.



7. Vérnyomás


Lépjen be a vérnyomás-teszt interfészre, a motor a „Mérés indítása” és a „Leállítás” után egyszer vibrál, és az aktuális mérési adatok jelennek meg.



A vérnyomásmérés körülményeit a megfelelő hőmérsékleten kell tartani. A felhasználónak legalább 5 percig pihennie kell, és kerülnie kell a feszültséget, szorongást és érzelmeket a mérés előtt. Ismételje meg a vérnyomást 2 percenként háromszor. Hozza meg az átlagot a három mérés után.


9. Zene vezérlés

Miután csatlakozott a mobiltelefonhoz, az intelligens óra vezérelheti a telefon zenéjét. Amikor a mobiltelefon zenét játszik, az intelligens órával vezérelheti a mobiltelefon lejátszását / szüneteltetését, az előző dalt és a következő dalt.




10. Kamera

Miután csatlakozott a mobiltelefonhoz, az intelligens óra távirányítóként használható a mobiltelefon kamerájához. Nyissa meg az alkalmazásban a „Photo Control” lehetőséget, hogy megrázza az intelligens karkötőt, és kattintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez.




11. Stopper

Lépjen az időzítő oldalra, kattintson az alábbi **"Start"** ikonra az időzítő elindításához, majd kattintson a **"Pause"** ikonra a szünethez és a jobb felső sarokban lévő ikonra az egygombos alaphelyzetbe állításhoz.




12. Az időjárás

Az időjárás oldalon megjelenik az aktuális és a következő napi időjárás; csúsztassa felfelé az időjárás előrejelzését a következő 4 napra. Az időjárási információkért az órát csatlakoztatni kell az alkalmazáshoz.



13. Továbbiak

Kattintson a "More" ikonra a funkció felületének eléréséhez.



13.1 Némítés

Ha a mozgatus funkció be van kapcsolva, akkor nem rezeg, ha megnyomja a képernyőt, vagy röviden megnyomja az oldalsó gombot, de az ébresztőóra nem lesz hatással.

13.2 Fényerő beállítása

Kattintson az ikonra a képernyő fényerejének kiválasztásához, csúsztassa jobbra a kilépéshez, és mentse a felvételt.

13.3 Kapcsolattartási számok

Húzza balra és jobbra a három névjegy előnézetének megtekintéséhez, és a névjegy megerősítéséhez kattintson az ikonra az alapértelmezett kép kiválasztásához.

13.4 Állítsa vissza a gyári beállításokat

Kattintson a **"Confirm"** gombra az összes smartwatch adat törléséhez és a gyári beállításokhoz való visszatéréshez.

13.5 Állítás

Kattintson a **"Confirm"** gombra az okosóra kikapcsolásához, és az

Megjegyzés: A fő kezelőfelületről nyomja meg hosszan az oldalt három másodpercig, és megjelenik a megállító üzenet, hogy megerősítse, nyomja meg és tartsa lenyomva további három másodpercig, a karkötő újraindulhat automat.

**Gyakori kérdések:**

1. Miért kapcsol ki automatikusan az eszköz, amikor az Android képernyő kikapcsol?

1.1 Háttéralkalmazás-zár. A Da Fit folyamat törlésekor az intelligens karkötő leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

1.2 Állítsa be az alkalmazást úgy, hogy automatikusan elinduljon.

1.3 Korlátlan háttérműködés. Az APP-vel együtt telepített Android mobiltelefon alapértelmezés szerint intelligensen korlátozza a háttérműveletet, és az alkalmazást manuálisan kell beállítani korlátozás nélkül.

2. Miért nem fogadhat üzenetet a készülék?

2.1 Kérjük, erősítse meg, hogy aktiválta a mobiltelefon nyomógombos kapcsolóját.

2.2 Kérjük, erősítse meg, hogy az üzenetek általában megjelenhetnek a mobiltelefon értesítési sávjában. Az üzenet elküldése az eszközről úgy fejeződik be, hogy elolvassa az üzenetet a mobil értesítési sávban. Az okosóra nem fogadja az üzenet műveletét, ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában. (Meg kell találnia az értesítési beállításokat a mobiltelefon beállításában, és aktiválnia kell az értesítési kapcsolót WeChat, QQ, hívás, SMS. Ügyfél).

3. Kapcsolja be a mobiltelefont --- Beállítások. A fenti keresőmezőbe írja be az "Értesítés a felhasználásról" lehetőséget, nyissa meg újra a Da Fit alkalmazást.