

Használati utasítás

Okosóra



TKY-SW10



Az első használat előtt töltsse fel teljesen az órát!



A csomag tartalma: óra, felhasználói kézikönyv, tápkábel.



1. Az alkalmazás letöltése és társítása

- Az óra és a „**FunDo**” alkalmazás összekapcsolásához először le kell töltenie a mellette lévő QR-kód beolvasásával, vagy az alkalmazás közvetlen keresésével a **Google Play Áruházban** (Android) vagy az **App Store**-ban (Iphone).



2. Betöltési utasítások

- **Ez az intelligens óra mágneses töltést használ.**

Csatlakoztassa az USB-kábel töltőkábeleit az okosóra töltőcsapjainak hátuljához. Automatikusan töltődik, támogatja az 5V-1A töltőt, és a teljes töltés körülbelül 2 órán át tart.



Megfigyelés:


A két töltési pont közé nem szabad vezetőképes tárgyat illeszteni, ez áramkörhöz vezet.



3. Használati útmutató

- **Oldalsó gomb**

Rövid megnyomásával megjelenik a lépésszámláló, a lépések, a kalória, a távolság. Hosszú megnyomás zárja az órát, és egy rövid megnyomás visszatér a fő felületre. Ha az óra le van zárva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az óra újraindításához.



Oldalsó gomb
start / stop



- **Érintőképernyős mozdulatok**

Húzza jobbra / balra / fel / le a főmenübe történő navigáláshoz.

• Óra interfész cseréje

Tartsa lenyomva a képernyőt, és több felületminta jelenik meg, majd röviden érintse meg a képernyőt az óra interfész megerősítéséhez.



• Bár állapota

Húzza lefelé az állapotsor eléréséhez, amely megmutatja a Bluetooth állapotát, az akkumulátort, az időt stb.



4. Fő funkciók

• Hívás funkció

Tárcsázhat egy számot a Bluetooth-on keresztüli híváshoz, majd beszélhet az óra mikrofonjába. Legfeljebb 400 számot szinkronizálhat a telefonkönyvéből. Szinkronizálhatja a telefon előzményeit. Szinkronizálhatja az üzeneteket a telefonjáról (az iOS még nem támogatott).

• Bluetooth

Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszközöket.

• Értesítések

Minden értesítés megjelenik, beleértve a "push" típusú üzeneteket is (Facebook, Messenger, Whatsapp).

• **Alvásfigyelés**

Az óra 21:00 és 9:00 óra között automatikusan megkezdí az adatok rögzítését (ha kézben van). Jegyezze fel az alvás időtartamát és minőségét, segítsen beállítani a pihenési időt, javítsa az alvás minőségét.



• **Pulzus monitorozás**

Húzza szorosan az órát a csuklójára, a legjobb helyzet a csukló felső része lenne, körülbelül 20 másodpercig, és valós időben megjeleníti a pulzusadatokat. Egyetlen és egy folyamatos mérés választható. Általában a normálérték 60-90-szeres / perc.



• **Vérnyomás**

Mérési módban tegye a kezét egy sima felületre, és körülbelül 48 másodperc múlva az adatok megjelennek. A vérnyomás az életkor előrehaladtával nő, az idősebb férfiaknál, a fiatalabb nőknél.

• **EKG**

Optikai pulzus technológiát alkalmaz és kombinálja az EKG-t, (kb. 30 másodperc az adatok megjelenítéséhez), utána a teszt megjelenik az alkalmazásban.



• **Futás**

Kattintson a sport mód felületére, majd 2 gomb jelenik meg: Stop and Play.

• **Lépésszámláló**

Ellenőrizze a lépések számát, az elégetett kalóriákat és a megtett távolságot. Minden este a nap folyamán összegyűjtött adatokat automatikusan visszaállítják 00:00 órákor. Húzza felfelé az opciókat: állapot, indítás és leállítás, előzmények. Körülbelül 7 napig képes megjeleníteni az összegyűjtött adatokat.

• **Távoli kép (telefonhoz csatlakoztatva)**

Kapcsolja be a kamerát a telefonon, kapcsolja be az órát a kamera menübe, készítsen képet az óráról rendelve, a fénykép a telefonra kerül.

• **Bluetooth zene vezérlés**

A "zene Bluetooth-on keresztül" funkció vezérelheti a zene lejátszását a telefonról közvetlenül az óráról.

• **Telefon keresési funkció**

Nyomja meg a "telefon keresése" gombot, a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott telefon egy adott hangot ad ki, miután megtalálta a telefont, nyomja meg az "End" gombot a telefon riasztásának kikapcsolásához, a funkció telefonra és órára egyaránt érvényes.

• Témák

2 interfész közül lehet választani, analóg vagy digitális.

• Gesztusok

Segítség a hívások leállításában az óra arccal lefelé fordításával, az ébresztő kikapcsolásával, a képernyő világító rendszerének kikapcsolásával (felemelve a kezét a képernyő automatikus megvilágításához), rázással a hívás fogadásához stb.

• Riasztás

5 riasztást állíthat be, a gombot lenyomva tartva leállítja a riasztást.

• Stopper

Egyszerű időzítés, kattintson a bal ikonra az induláshoz, nyomja meg újra a szünethez, nyomja meg újra az eredmény eléréséhez.

• Több nyelv

Az automatikus szinkronizálás automatikusan bekapcsol.

A telefon csatlakoztatása után a telefon alapnyelve szinkronizálódik az automatikus órával.

Ha manuálisan szeretne hozzáadni egy másik nyelvet, tiltsa le az alkalmazás "automatikus" beállítását.

• Időszinkronizálás

A telefonhoz való csatlakozás után az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik.

• Hang

Kiválaszthatja a profilt, a csengőhangokat, az értesítési hangokat stb.

• Hangerő

Beállíthatja a média, csengőhangok, értesítések stb. Hangerejét.

• Gazdasági mód

Kapcsolja be a funkciót az "óra kijelzés" módba való belépéshez, a többi funkció kikapcsol.

• Egységek

Kétféle egységet választhat, metrikus vagy angolszász mértékegységeket.

• Sedentarizmus

Bizonyos óraszám beállítása után az alkalmazás emlékezteti Önt, amikor fel kell állnia a székről.

• Vissza a gyári beállításokhoz

Általában, ha az óra le van zárva, vagy az adatok már nem jelennek meg az alkalmazásban, az óra visszaállítható a gyári beállításokra.

• Az óráról

Megjeleníti az óra modelljét és a szoftver verzióját.

• Adatátvitel

Az óra által összegyűjtött összes adat megjelenik az alkalmazásban, miután sikeresen szinkronizálták vele a telefon.