



www.xkids.hu



contact@xkids.hu



+36 30 944 25 38

Használati útmutató

Twinkler TKY-SG2



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt üzembe helyezi a terméket

Frissítések esetén ez a kézikönyv értesítés nélkül megváltozhat.



Csomagtartalma:

- 1 darab óra
- 1 darab töltőkábel
- 1 darab használati útmutató



Ne használja az órát zuhanyzás, fürdés vagy szaunázás során, mert gőz kerül az órába, és ez károsíthatja a készüléket.

Ne karcolja meg a képernyőt vagy az alkatrészeket, perifériákat.

Ezek be nem tartása a garancia elvesztéséhez vezethet.

Oldalgombok

Felső gomb:

- Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához.
- Nyomja meg újra, ha további tevékenység módba szeretne lépni.

Alsó gomb:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az óra elindításához. (Bekapcsolás)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az óra leállításához. (Kikapcsolás)

Képernyő

- Érintse meg a menü kiválasztásához és eléréséhez, majd húzza jobbra a visszatéréshez.
- A főképernyő lefele húzva megjelenik az állapotsor;
- A főképernyőt közvetlenül húzva az értesítési központba lép;
- A főképernyőt balra húzva a főmenübe lép, majd tovább csúsztatva az időjárásjelzéshez.
- Érintse meg a képernyőt a képernyő bekapcsolásához.





Töltés

- Ez a termék mágneses töltést használ.
- Helyezze a töltőkábelt a készülék hátoldalán levő töltőcsapokra és az automatikusan töltődik.
- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a készülék stand-by ideje akár 5-10 nap.
- Ne hagyja az órát éjszakára tölteni.



Alkalmazás letöltése és telefon szinkronizálása

- Az alkalmazáshoz való csatlakozás érdekében töltsse le először a "HPlusFit" alkalmazást a telefonjára.
- Az alkalmazást letöltheti az alábbi QR-kód beolvasásával vagy Android esetén a Google Play-ben, míg iOS esetén az AppStore-ban keresse meg a „HPlusFit” alkalmazást.



- A telepítés után kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot és a 'HPlusFit' alkalmazást indítsa el, erősítse meg az értesítéseket és minden egyéb engedélykérést, és töltsse ki személyes adatait.



- Érintse meg az "Eszköz hozzáadása" gombot, keresse meg az "SG2-XXXX" nevű eszközt (kapcsolja be a GPS-t a telefonban a párosítás előtt), és csatlakozzon.

Megjegyzés! Mivel a Bluetooth protokoll eltérő a telefonmárkák között, néha a Bluetooth kapcsolat instabil lehet a mobiltelefon és az okosóra között. Kérjük, indítsa újra a Bluetooth-ot, majd próbálja meg újra csatlakozni.



Firmware frissítés: Ha a Bluetooth csatlakoztatva van, akkor a "HPlusFit" felületen kattintson a "Mine" - "My device" lehetőségre, ha új firmware áll rendelkezésre, kattintson a frissítés a legújabb firmware verzióra. Amennyiben nem tudja frissíteni, akkor az eszköz naprakész a legújabb szoftverrel.

Főbb funkciók

Nyelv/idő/dátum: A dátum és az idő automatikusan szinkronizálódik, ha az órát Bluetooth -on keresztül csatlakoztatja az alkalmazáshoz;

Készenléti felület: Különböző számlapok vannak, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a főképernyő váltásához.

Óralapok letöltése: Nyissa meg a 'HPlusFit'-en belül a fájlokat, válassza ki a letölteni kívánt óralapokat, és várjon néhány másodpercet a befejezésig. Minden alkalommal, amikor letölti az új óralapot lecserélődik az utolsó óralap menüből.

„Always On” – Nyissa meg a menü utolsó oldalát, kattintson a  ikonra, majd a „more functions”, ezt követően kattintson a  ikonra, hogy elindítsa az „always on” funkciót.

Állapotsor: Húzza lefelé a főoldalt az állapotsor eléréséhez, ahol megtekintheti a Bluetooth állapotot, a 'HPlusFit' Alkalmazás QR-kódját, a fényerőt és az akkumulátor állapotát.

Értesítések: Csúsztassa ujját jobbra, hogy belépjen az Értesítések menübe, szinkronizálja az összes telefonos értesítést, például a Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail stb., így rezegni fog a bejövő hívások és üzenetek esetén.

Tevékenységi információk: Itt találhatóak az egészségügyi adatok, beleértve a lépéseket, a kilométereket, a napi kalóriákat, ezek az adatok minden éjszaka 24 órakor kerülnek mentésre, majd másnap visszaállnak az értékek 0-ra. Az előzményekben megtalálhatóak a lementett adatok.

Gyakorlatok: Válassza ki a tevékenységi módot az eredmény rögzítéséhez. Megállíthatja, ha jobbra csúsztatja a képernyőt. Minden adatcsomag tartalmazza az edzésidőt, a kalóriabevitelt és a pulzusszámot.






www.xkids.hu



contact@xkids.hu




+36 30 944 25 38

Nyomja meg a  ikont további lehetőségek eléréséhez kattintson a sportikonra az első felület eléréséhez, majd kattintson a közepére a belépéshez. Nyomja meg a  ikonokat az oldalak közötti váltáshoz, és a  ikont a visszalépéshez.

Pulzuszám-mérés: Várjon 2 másodpercet, hogy elkezdje mérni és rögzíteni a pulzusadatokat a bőr felületének zöld érzékelővel (fény) történő beolvasásával, majd a mérés leállításához húzza az ujját egy másik menübe. Normál esetben az érték 60-90 ütés/perc, a profi sportolónál kevesebb, mint 60 ütés/perc. Ha intenzív edzést végez, az adatok elérhetik a 200 ütés/perc értéket is. A testmozgás végzésével harmonikusan fejlesztheti szívét és tüdőjét.

Vérnyomásmérés: A méréskor kérjük, tegye a kezét egy lapos felületre a nagyobb pontosság érdekében, az adatok néhány másodperc múlva megjelennek. A vérnyomás az életkor előrehaladtával emelkedik, és a nők vérnyomása alacsonyabb, mint a férfiaké.

Electrokardiográfia: A mérés azonnal elkezdődik, miután belépett a menübe. Az optikai pulzusszám és az elektrokardiogram kombinálásának technológiája körülbelül 10 másodpercet igényel az adatok kiadásához. A felületen megjelenik a  ikon miután az adatok mérése megtörtént, az adatok a 'HPlusFit' alkalmazásba kerülnek mentésre.

Véroxigénszintmérése: SPO2H, az oxigén százalékos aránya a vérben, a normál arány 94-99%.

Alvásfelügyelet: Az okosóra automatikusan bekapcsol 20:00 és 10:00 között. Ellenőrizheti az alvásminőségi adatokat a telefonra telepített alkalmazásban.

Stopper: Nyomja meg az indításhoz/szüneteltetéshez, és tartsa lenyomva a leállításhoz.

Zenevezérlés: Kapcsolja be a zenét a telefonján, majd közvetlenül az órájáról vezérelheti.

Névjegyzék: Érintse meg a belépéshez, itt ellenőrizheti a modellt, a firmware verziót, a Bluetooth Mac-címet.

Reset/visszaállítás: Érintse meg az óra visszaállításához, minden adat automatikusan törlődik.

Riasztás: Több riasztást is beállíthat az alkalmazásban.

Ülés emlékeztető: Állítsa be az ülési időt, majd az idő letelte után megszólal a riasztás.

Telefon keresése: Koppintson a telefon kereséséhez, a telefon sípolni kezd.

Képernyővilágítás kéz emelésekor: Állítsa be a funkciót az alkalmazásban, nagyobb energiafogyasztásra van szükség, amikor ez a funkció be van kapcsolva.

Mértékegységek beállítása: Metrikus vagy brit.

Adatátvitel: Minden adat a készülékre kerül mentésre. Függetlenül a funkciótól (lépésszámláló, pulzusszám, alvásminőség és sportmódok) minden adat továbbítható a telefon levő alkalmazásába.