

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Köszönjük, hogy a termékünket választotta!

A készülék átfogó megértéséhez és használatához, az összes funkció és egyszerű kezelési módszer megismeréséhez kérjük, először olvassa el ezt a kézikönyvet.

A felhasználói kézikönyv funkciói fizikailag alig különbözhetnek egymástól, kérjük, készítse el a végtermékeket szabványként.

Az ebben a kézikönyvben szereplő gépelési hibákat és eltéréseket időben frissítik a legújabb termékekkel. Ha frissítéseket kapunk, ez a kézikönyv értesítés nélkül megváltozhat. Cégünk fenntartja a végső tolmácsolás jogát.

Csomag: Egy ajándékdoboz, egy felhasználói kézikönyv, egy intelligens sávós egység.

Megjegyzés: A termék vízálló, IP54-as szintű, hordható kézmosás, úszás, esőben stb.

⚠ Ne használja, ha meleg zuhannyal / fürdővel vagy szaunában, mert a gőzök bejutnak a órafejben, tönkreteszi a perifériás alkatrészeket. Mindezek túlmutatnak a garancia keretein.

Gombok utasítása:

Felső gomb: Be/Ki kapcsoló a gomb hosszú megnyomására; röviden nyomja meg a gombot a képernyő megvilágításához, amikor a képernyő ki van kapcsolva,

Alsó gomb: Lépjen a Tevékenységek módba

Érintse meg az utasításokat: Kattintson az Enter gombra; csúsztassa jobbra a visszatéréshez; csúsztassa lefelé az állapotsorba való belépéshez , csúsztassa balra az értesítési központba való belépéshez , csúsztassa jobbra a főmenübe való belépéshez.

Cserélhető óra szíj kapcsoló a szalag és az óraház között, nyomja meg középre a meglévő szíj levételéhez, ugyanúgy, mint egy új szíj beállításához.

Töltési utasítás: Ez a termék mágneses tűs töltést alkalmaz.

Támogatás 5V -os telefon töltőn és USB porton keresztül. Töltse fel a töltőtűskét a készülék töltőcsapjainak hátoldalára. Általában 2 órát vesz igénybe a teljes töltés, az eszköz készenléti ideje akár 30 nap, 5-10 nap a normál használatban. Ne használja az órát töltés közben.

⚠ **Vigyázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt 2 tűvel egyidejűleg vezető anyaghoz, mert rövidzárlatot okozhat.**



Az óra csatlakozik a telefonhoz, először töltsse le a „FitCloudPro” alkalmazást a telefonból, és kövesse az alábbi két módszert:

1) Android/iOS telefon: Szkennelje be a következő QR -kódot böngészővel vagy bármilyen szkennelvel a letöltéshez.



2) Android telefon: keresse meg és töltsse le a „**FitCloudPro**” alkalmazást a Google Playről;

iOS telefon: keresse meg és töltsse le a „**FitCloudPro**” alkalmazást az Apps Store -ból;

A telepítés után kapcsolja be a telefon Bluetooth -ját és a FitCloudPro alkalmazást, ellenőrizze, hogy az értesítések és az összes többi „FitCloudPro” kérés engedélyezve van -e, és töltsse ki a személyes adatokat. Koppintson az „Eszköz hozzáadása” elemre, keresse meg az „L16”Eszköz (kapcsolja be a GPS -t az okostelefonban a kötés előtt), majd érintse meg a Csatlakozás gombot.

Az értesítési emlékeztető beállítása: A "**FitCloudPro**" - Eszköz - Értesítések részben válassza ki a megfelelő alkalmazásokat, majd kapcsolja **BE** a kapcsolót.

Mi a teendő, ha nem kapom meg az értesítéseket?

1. Az óra értesítése csak az értesítési központ szinkron telefonos értesítéseit, például a bejövő hívásokat, SMS -eket, WhatsApp -ot, WeChat -et stb. telefon képes fogadni a megfelelő alkalmazások értesítéseit, kapcsolja BE az értesítési engedélyt a telefon beállításában.

2. Ha az (1) lépés után sem kap értesítést. Állítsa vissza az órát a gyári beállításra, adja meg a Bluetooth -beállításokat a telefonban, és ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz rendelkezik -e "L16" jelzéssel. Ha igen, akkor szüntesse meg a párosítást, KIKAPCSOLJA a telefon Bluetooth -ját, majd kapcsolja be újra az újracsatlakozáshoz.

3. Ha a fenti 2 lépés nem oldja meg az értesítési problémát, távolítsa el a „**FitCloudPro**” alkalmazást, és töltsse le újra. Ne feledje, hogy **egyetért minden engedéllyel** Az alkalmazás megkérdezi, hogy a telepítés befejeződött -e, és kezdje el az alkalmazás bekapcsolását, majd csatlakozzon újra.

Firmware frissítés: Amikor a Bluetooth csatlakoztatva van,**FitCloudPro**”, Érintse meg az „Eszköz- „Firmware verzió”- emlékeztetni fogja, ha elérhető új verzió frissítésre. A frissítés során megjelenik egy folyamat sáv, várjon a befejezésig. Az óra újraindul, és újra csatlakoztatja a telefonos alkalmazást. Ne működtesse az órát a frissítés alatt. 3-5 percet vesz igénybe.

Főbb jellemzői:

- **Nyelv/idő/dátum :**

Nyelv/dátum/idő szinkronizálása a mobiltelefon és a Smart Watch között a csatlakoztatás után

- **Készenléti óralapok:** Vannak pár óralapok a lehetőségekhez, tartsa lenyomva 2 másodpercig a kezdőképernyőn a különböző óralapok váltását.

- **Állapotsor:**

Lehúzás a készenléti állapot képernyőről. A következők láthatók

Bluetooth kapcsolat állapota / akkumulátor állapota / fényerő beállítás / QR -kód a FitCloudPro letöltéséhez.




- **Értesítések:**

Az alkalmazás-értesítések, például a Facebook, a WhatsApp, az SMS, az Email stb. Szinkronizálása és megjelenítése a mobiltelefon és a Smart Watch között. Legfeljebb 8 értesítés jeleníthető meg az órán. Kérjük, módosítsa a beállításokat a Fundo alkalmazásban, és engedélyezze az értesítések megjelenítését (alkalmazásengedélyek). Képes visszautasítani a bejövő hívásokat órával.

- **Tevékenységi információk:**

Az edzés és az egészségügyi adatok megjelenítése, beleértve a lépéseket, a távolságot és a kalória fogyasztást. Ezeket az adatokat minden nap éjfél (12:00 óráig) tároljuk, majd a következő nap 0 értékére állítjuk vissza. Megtekintheti a korábbi adatokat a Történelemben.

- **Gyakorlat:**

Válasszon sportmódot az edzés rögzítéséhez. Érintse meg ezt az  ikont a további módokhoz, érintse meg a középső gombot a belépéshez, majd érintse meg a gombot  következő/hátsó oldal, érintse meg a gombot  Visszatérés. A felvétel a bekapcsoló gomb megnyomásakor szünetel. Választhatja a mérés mentését, törlését vagy folytatását. Az edzés adatok rögzítése és mentése.

Egészség:

Pulzusmérő funkció:

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a pulzusmérést az az eszköz végzi, amely zöld optikai diódákkal pásztázza a bőr felszíni kapillárisát. Kérjük, várjon körülbelül 2

másodpercet a mérés és a rögzítés megkezdéséhez. A mérés leállításához csúsztassa a többi menühez. Kérjük, tájékozódjon az átlagos pulzusszámról, a pulzusszámról edzés közben a korosztályának és a nemének megfelelően az interneten, és/vagy kérjen tanácsot orvosától.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A megjelenített értékek csak tájékoztató jellegűek.

Vérnyomás funkció:

Kérjük, tegye a kezét egy felületre, és ne mozduljon. Ha ez a funkció be van kapcsolva, az eredmény eléréséhez körülbelül 45-50 másodpercig kell mérni és leolvasni

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A megjelenített értékek csak tájékoztató jellegűek.

Elektrokardiogram (EKG) Funkció:

A készülék egy optikai pulzusérzékelőt és EKG -érzékelőt kombinál, hogy a felhasználó szív működésére vonatkozó információkat referenciaként jelenítse meg. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, körülbelül 30 másodperc mérésre és leolvasásra van szüksége ahhoz, hogy az alkalmazás felülvizsgálatra eredményt kapjon.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A megjelenített értékek csak tájékoztató jellegűek.

A vér oxigén funkciója:

A vér oxigén (SP02H) szintje a vérben keringő oxigén mennyisége. Kérjük, olvassa el online az életkorának és nemének egészséges vagy kóros vér oxigénszintjéről szóló információkat, és / vagy kérjen tanácsot orvosától.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A megjelenített értékek csak tájékoztató jellegűek.

• Alvásfigyelő:

Az alvásfigyelés automatikusan aktív lesz 22: 00 -tól másnap reggel 8: 00 -ig. Az alvás minőségét a telefon Fundo alkalmazásával ellenőrizheti.

- **Stopper funkció:**

Nyomja meg az indítást és a szünetet, majd nyomja meg újra a leállításhoz.

- **Távirányító (zene):**

Lehetővé teszi a zenelejátszás aktiválását és vezérlését a telefonon a Smart Watch segítségével (a zenelejátszó alkalmazást telepíteni kell a telefonra).

Ról ról: Ellenőrizze a modellszámot, a Bluetooth -címet, a verziószámot

Visszaállítás: Érintse meg az összes adat visszaállításához (gyári mód).

Riasztás funkció: A telefon Fundo alkalmazásán keresztül több ébresztési időt is beállíthat.

Ülő, emlékeztető italra: Az alkalmazáson keresztül állítson be időt a testmozgásra és/vagy emlékeztetőt inni.

Telefon funkció keresése: Mivel az eszköz és a telefon össze van kötve, a Find Phone funkció támogatja a mobiltelefon helymeghatározását. Koppintson a „Telefon keresése” elemre, és keresse meg telefonját a telefonról érkező csengőhang/hang segítségével.

Csukló ébresztés: Csuklómozdulattal „felébredtheti” az órát. Kérjük, állítsa be ezt a funkciót az alkalmazással. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez növelheti az energiafogyasztást.