

Okosóra Használati utasítás

XKFIT M4 PRO



Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!



Introducere

Olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy átfogó képet kapjon a készülék használatáról, és megismerje minden funkcióját és működését. Ez a készülék elsősorban Bluetooth-képes telefonnal való használatra alkalmas, széles körű szolgáltatást és praktikus funkciókat kínál a telefon kényelmesebb használatához és további funkciók fejlesztéséhez a tevékenységek és az emberi egészség, berendezések és eszközök területén. orvosi; az eredmények és a mért adatok csak tájékoztató jellegűek, nem vehetők alapul diagnózis és kezelés alapjául. Ha frissítéseink vannak, ez a kézikönyv az ügyfél értesítése nélkül megváltozik. Cégünk a végső értelmezés jogát fenntartja.

Megjegyzés: A termék támogatja az Ip54 szintű védelmet, viselhető kézmosáskor, esőben stb.

Jegyzet:

Ne használja az órát forró fürdő/zuhanyzás vagy szauna közben, mert a gőzök elérik a mechanizmust és károsítják a perifériás alkatrészeket. Mindez túlmutat a garancia által

Töltési útmutató: A termék mágneses töltést használ. Támogatja a töltőt 5V-ig 1-2 amperig és az USB-kábelt. Vigye közelebb a töltőfelületet a töltőkészülék hátulján lévő érintkezőkhöz. A teljes töltés általában 100 és 120 perc közötti időt vesz igénybe.

Figyelmeztetés: Ne engedje, hogy a 2 tús mágneses töltőkábel érintkezzen fémes, vezetőképes anyagokkal töltés közben, mert ez rövidzárlatot okozhat.

Az óra csatlakozik a telefonhoz; először töltsse le az "M Active" alkalmazást telefonjára; lásd a következő 2 módszert:

1. Android / iOS telefon: Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a következő képen látható QR-kódot böngészője vagy bármely más szkennelő segítségével.



2. Android telefon: keresse meg és töltsse le az "M Active" alkalmazást a Google Playről; IOS telefon: Keresse meg és töltsse le az "M Active" alkalmazást az App Store áruházból.

Az alkalmazás letöltése után az első telepítés során különböző értesítések jelennek meg az engedélyek megadására vonatkozóan; engedélyt ad minden kérésre; az órát és a mobiltelefont kétszer kell csatlakoztatni Bluetooth 3.0-n és 4.0-n keresztül az összes funkció eléréséhez. Ha az Android rendszer elfogja az alkalmazást és leállítja a háttérben való futását, az alkalmazás nem fog megfelelően működni. A stabil kapcsolat biztosítása érdekében az „M Active” alkalmazást olyan alkalmazásként kell beállítani, amely soha nem áll le. Például Samsung telefonok esetén az M Active alkalmazást hozzá kell adni az akkumulátorkezeléshez, hogy megfelelően működjön.

Telepítés után elindítja a telefon és a hely Bluetooth funkcióját (GPS funkció) és elindítja az M Active alkalmazást, válaszol az értesítésekre és minden engedélykérésre, amit az "M Active" kér.

Aktiválás, és teljes személyes adatok. Koppintson az „Eszköz hozzáadása” elemre, keresse meg az eszközt, majd érintse meg a „Csatlakozás” gombot.

Bluetooth 3.0 kapcsolat: Az óra interfészén - Bluetooth - eszköz keresése - Bluetooth aktiválása - keresse meg annak a telefonnak a Bluetooth nevét, amelyhez csatlakozni szeretne - megjelenik a Bluetooth kapcsolat értesítés, nyomja meg az "OK" gombot és adjon engedélyt a telefonnak a küldésre értesítések. A csatlakozáshoz érintse meg a Bluetooth 3.0 párosítást.

A kapcsolat sikerességének megállapítása: Ha az óra legördülő menüjében a Bluetooth ikon zöld színű, az azt jelenti, hogy a Bluetooth 4.0 kapcsolat sikeres volt; a kék azt jelenti, hogy a 3.0 kapcsolat sikeres volt; ha a Bluetooth ikon kék és zöld, a Bluetooth 3.0 és 4.0 is csatlakoztatva van.

Az emlékeztető értesítések beállítása: Az "M Active" ->Eszköz - Értesítések alkalmazásban válassza ki a megfelelő alkalmazásokat, majd válassza a BE lehetőséget.

1. Az óraértesítések szinkronizálva vannak a telefonon lévőkkel, és az értesítési forrásból származnak, például bejövő hívások, SMS, Whatsapp, WeChat stb.; ha a telefon nem kap értesítést az értesítések forrásától, akkor az óra sem tudja fogadni azokat; a telefont úgy kell beállítani, hogy a megfelelő alkalmazásoktól értesítéseket tudjon fogadni, a telefon beállításainál kapcsolja be az értesítési jogosultságokat.

2. Ha az (1) lépés utáni értesítések továbbra sem érkeznek meg. Használja a lehetőséget, hogy visszatérjen a gyári beállításokhoz, adja meg a telefon Bluetooth beállításait, és ellenőrizze, hogy van-e párosított eszköze az óra. Ha az óra párosítva van, törölje a párosítást, kapcsolja ki a telefon Bluetooth funkcióját, majd kapcsolja be újra, és csatlakozzon újra.

3. Ha a fenti két lépés nem oldotta meg az értesítési problémát, távolítsa el az „M Active” alkalmazást, és töltsse le újra. Ne felejtse el engedélyt adni minden olyan alkalmazásnak, amelyhez engedély szükséges; ha a telepítés befejeződött, indítsa el az alkalmazást előlről, és csatlakoztassa újra az órát.



Főbb jellemzői

Hívás

1. Hangtárcsázás bluetooth-on keresztül.
 2. Telefonkönyv: szinkronizálja a névjegyeket a telefonján lévőekkel; akár 200 kapcsolat.
 3. Hívásrögzítés: szinkronizálja a telefonon lévő összes hívás előzményét.
 4. SMS: üzenetek szinkronizálása a telefonon; legfeljebb 10 üzenet (az iOS telefonos üzeneteket még nem támogatja).
 5. Értesítések: szinkronizálja az összes telefonértesítést, például Facebook, Whatsapp, SMS, e-mail stb.; ha az értesítések tartalmát szeretné megjeleníteni, akkor a Facebook és a Whatsapp adatainak megjelenítését kell beállítani a telefonos alkalmazásban. Az óra rezegni fog, ha hívást vagy üzenetet fogad.
-

Bluetooth: Keresse meg azt az eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne, vagy válassza le az eszközöket.

Lépésszámláló: rögzíti a nap folyamán megtett lépéseket, az elégetett kalóriákat és a megtett távolságot. Minden nap 00:00 órakor az összes adat automatikusan mentésre kerül, és visszaáll 0-ra. Adja meg az opciókat: az állapot be- vagy kikapcsolható; történelmileg megtekintheti az elmúlt 7 nap jelentéseit; célokat határoz meg, meghatározza a naponta megteendő lépések számát; kiegészítve olyan személyes adatokkal, mint a nem, magasság, súly stb. lépéseinek legpontosabb nyomon követéséhez.

Alvásfigyelés: az óra automatikusan elindítja az alvásfigyelő funkciót 21:00 és 9:00 óra között. Rögzíti az alvás időtartamát és minőségét, segít a megfelelőbb pihenőidő előkészítésében, javítva az alvás minőségét. Húzza felfelé az ujját a lehetőségek megadásához: állapot, be vagy ki; történelmileg ellenőrizze a mély alvást és a könnyű alvást; utasítás.

Pulzusfigyelés: hordja szorosan az órát a csuklóján, a legjobb pozíció a csuklója felett van, körülbelül 20 másodpercig valós idejű pulzusadatok jelennek meg; görgessen le az előzmények menüben; az egyszeri felügyeleti mód és a folyamatos felügyeleti mód; és utasításokat. Általában a normál érték 60-90 ütem / perc között van.

Ülés: emlékeztető értesítést állít be, amikor az idő lejár. Telefon helye: érintse meg a „Telefon helye” elemet, és a csatlakoztatott telefon figyelmeztető hangot ad; miután megtalálta a telefont, nyomja meg a "Stop" gombot, és a telefon kikapcsolja az ébresztőt; órához és alkalmazáshoz is működik.

Riasztás: legfeljebb 5 ébresztés beállítása, hosszan nyomja meg az ébresztés leállításához.

Vezérlés (Zene): Lehetővé teszi a telefonon lévő zenelejátszás vezérlését az okosórával (a telefonra telepítve kell lennie zenelejátszónak).

Távoli fényképezés: az alkalmazás felületén válassza ki a „Bluetooth kamera” lehetőséget az okosórához; lépjen be a fényképező alkalmazásba, és koppintson az óra képernyőjére a fényképezéshez.

Az így készített fényképek a telefon képalbumába (galériába) kerülnek mentésre.

1. Bluetooth beállítások: Az óra Bluetooth funkciójának be- és kikapcsolása
2. Idő: válassza ki az óra interfész modelljét várakozás közben. A rendszer automatikusan szinkronizálja az időt, amikor csatlakozik az M Active alkalmazáshoz.
3. A képernyő fénye értesítések fogadásakor: Beállíthatja, hogy a képernyő bekapcsoljon, amikor üzeneteket kap. Az akkumulátor élettartama rövidebb lesz.
4. Hang: kiválaszthatja a hívó profilját, választhat csengőhangokat és értesítési hangokat.
5. Reset: A gyári beállítások visszaállítása
6. Névjegy: az óra verziószámának részleteit mutatja.
7. Nyelv: Az alapértelmezett nyelv a telefon nyelve, amely automatikusan szinkronizálódik. Manuálisan kiválaszthatja a kívánt nyelvet.