

Használati útmutató Okosóra

Twinkler H8





Gyors útmutató

1. Töltse le a **WearHear**-t alkalmazást. Az alkalmazás letölthető az alábbi QR-kód beolvasásával, amely megfelel a telefonja által használt operációs rendszernek (iOS/Android). Alternatív megoldásként közvetlenül az iOS alkalmazás áruházban vagy a Google Playen kereshet rá az alkalmazásra.
2. Az első használat előtt tölts fel a karkötőt a töltő segítségével. A töltés után az akkumulátor-animáció abbahagyja a villogást. Kérjük, használjon 5 V-os és 1 Amperes tápegységet. Tilos Apple tápegységeket, illetve gyorsöltést (2 feszültséggel) használni.
3. A karkötő telefontal történő szinkronizálása közvetlenül az alkalmazásból, az „Mine” menüből történik.
4. Keresse meg (olvassa be) a karkötőt a "Scanning device" elemre kattintva.
5. A menü gomb rövid megnyomása megváltoztathatja a megjelenéseket. Hosszan megnyomva eléri azt a menüt, amelyben éppen tartózkodik (ezzel a fő felület almenüit éri el).
6. Miután szinkronizálta a karkötőt az alkalmazással, az alvás közben gyűjtött adatok automatikusan rögzítésre kerülnek.
7. A karkötő első használatakor ügyeljen arra, hogy a karkötő teljesen fel legyen töltve, ellenkező esetben az "alacsony akkumulátor" üzenet jelenik meg, és a karkötőt nem fogja tudni használni. Ha a karkötő nem nyílik ki a menü gomb rövid megnyomására, tölts fel a karkötőt, és az automatikusan kinyílik, ha elegendő feszültség van az akkumulátorban.

A karkötő csatlakoztatása után keresse meg a "Device management" részt a "Mine" felületen. Az első bejelentkezés után az Android rendszer engedélyt kér az értesítések aktiválásához, (Tipp) a "Megerősítés" megadása után megjelenik az értesítésekhez hozzáféréssel rendelkező alkalmazások listája. A WearHeart alkalmazásban megtörténik a keresés, és az alkalmazás melletti kapcsoló aktiválódik, ekkor az Android rendszer ismét megerősítést kér az aktiválásról. Kattintson a "Megerősítés" gombra. Az iOS rendszerben megjelenik a „Pairing-párosítás” értesítés. Hagyja jóvá a kérést, különben a karkötő nem szinkronizálódik.

A „Device management” részben aktiválhatja az aktiválási lehetőséget (a képernyő bekapcsolása), amikor elfordítja a csuklóját, amelyen a karkötőt viseli. Az opció aktiválása után abban a pillanatban, amikor felemeli a karját, melyen a karkötőt viseli, és egyidejűleg elfordítja a csuklóját, a képernyő világít.



„Push” értesítések

A karkötő támogatja a push értesítéseket, és megjeleníti a Skype, Whatsapp, Facebook, Wechat, QQ, SMS értesítéseket stb.

Miután a karkötő megjelenítette az üzenetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a menü gombot, hogy a karkötőt a főmenübe lépjen.



Első mérés kalibrálása

Amikor először végzi el a mérést, azt ülő helyzetben, egy széken, tökéletesen egyenes háttal kell elvégezni. A mérést körülbelül 10 percnyi pihenés után kell elvégezni ebben a helyzetben, normális légzéssel.

A mérés során a karkötőt viselő kezet a szív magasságában kell tartani, könyökét egy sík felületre támasztva. 3 egymást követő mérés történik, egymástól 5 perces időközönként, és a 3 mérés összegezése megtörténik.



Jellemzők

1. Telefon

- a.** Névjegyek: Csatlakozzon mobiltelefonjához, hogy szinkronizálja a névjegyeket mobiltelefonjával, és állítsa be a segélyhívó kapcsolatokat.
- b.** Hívás: Csatlakozzon mobiltelefonjához, hogy közvetlenül az óra felületéről tudjon hívni.
- c.** Hívásnapló: Csatlakoztassa az órát a mobiltelefonhoz a mobiltelefon hívásnaplójának szinkronizálásához.

2. Gyakorlat rögzítése. Rögzíti a napi fizikai erőfeszítéssel kapcsolatos információkat, beleértve a kalóriákat, az edzési időt, a tevékenységek számát, a lépések számát és a távolságot.

3. Alvás. Minden éjszaka figyelje az alvás minőségét.

4. Szívverés. Helyezze az órát a csuklójához közel; az óra viselésének legjobb helye a kéz felett, a csuklócsont területén van. A pulzusszám valós időben mérhető. A normál értékek 60-90 ütem/perc között vannak. Az óra rögzíti az utolsó 7 mérés értékét, valamint a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket.

5. Véroxigén. Helyezze az órát a csuklójához közel; az óra viselésének legjobb helye a kéz felett, a csuklócsont területén van. Megméri a vér oxigéntartalmát. Az óra rögzíti a legfrissebb mérések értékét és a legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket.

6. Sporttevékenység. A funkció olyan sportokat foglal magában, mint a futás, kerékpározás, úszás, térdhajlítás, túrázás, hegymászás és egyéb sportok; A gyakorlatok során 5 fontos adat rögzítésre kerül: lépések száma, kalória, pulzus, tempó, sebesség, és kitűzhető sportcélok, sporttevékenységek átfogó részletei.

7. Légzőgyakorlatok. Könnyedén ellazulhat a gyakorlatok követésével, megszabadulhat a stressztől és oxigénnel telítheti szervezetét. Három frekvencia opció jelenik meg: egyszerű, normál és gyors; Időbeállítások: 1-5 perc.

8. Zenelejátszó vezérlése. Csatlakozzon az alkalmazáshoz, és vezérelje a dalok lejátszását.

9. Időjárás. Csatlakozzon az alkalmazáshoz az időjárás adatok szinkronizálásához.

10. Időzítő. Az óra időzítő funkcióval is rendelkezik.

11. Stopperóra. Az óra stopper funkcióval is rendelkezik.

12. Feszültség. Az óra folyamatos figyelő funkcióval rendelkezik, és 24 órán keresztül követi a felhasználó feszültség ingadozását, valamint tudományos algoritmusok segítségével ikonnal jeleníti meg a feszültséget, így a felhasználó bármikor módosíthatja saját helyzetét.



Tisztítás és tárolás

Használata és tárolása a következő három pont betartásával javasolt:

- a. Tartsa tisztán a terméket.
- b. Tartsa szárazon a terméket.
- c. Ne viselje túl szorosan az órát.

Az óra tisztításához ne használjon háztartási tisztítószeret, hanem szappanmentes mosószeret.

A nehezen eltávolítható foltok eltávolításához alkohol ajánlott.



Gyakori kérdések

1. Az alkalmazás nem találja az órát a csatlakozási folyamatban

- a. Javasoljuk, hogy a WearHeart alkalmazást frissítse a legújabb verzióra.
- b. Javasoljuk, hogy zárjon be minden alkalmazást, indítsa újra a Bluetooth funkciót, majd csatlakoztassa az órát.
- c. Ellenőrizze, hogy mobiltelefonján Android 4.4 vagy iOS 8.0 vagy újabb verzió van-e.

2. Az óra nem jelenít meg értesítéseket, szöveges üzeneteket vagy telefonhívásokat.

- a. Indítsa el az intelligens emlékeztető funkciót az alkalmazásban, és szinkronizálja az alkalmazást az órával.

- b.** Az iPhone készüléket Bluetooth-on keresztül kell csatlakoztatni az órához. (Részletekért tekintse meg az „Adatok szinkronizálása” részt)
- c.** Fenn kell tartania a Bluetooth kapcsolatot az órával.

3. A Bluetooth kapcsolat megszakadt

- a.** Ha az óra és a mobiltelefon közötti távolság túl nagy, a kapcsolat gyengébb lesz.
- b.** Védelem lehet az óra és a mobiltelefon között; Például néhány fém ékszer viselése zavarhatja a Bluetooth jelet.
- c.** Lehetséges, hogy a telefon Bluetooth funkciójával vannak problémák.

4. Adatok mentése

Az óra memóriájában lévő adatok minimum 7 naponta szinkronizálódnak a mobiltelefonnal (az óra csak 7 napig őrzi meg az adatokat)

5. Hogyan lehet visszatérni a gyári beállításokhoz

- a. Leállítási művelet: indítás - beállítások - leállítás/oldalsó gomb az újraindításhoz
- b. Gyári beállítások visszaállítása: csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz - nyissa meg az alkalmazást - válassza ki az órát - további beállítások

További információért keresse fel a WearHeart alkalmazás „Súgó és visszajelzés” részét (a felhasználói oldalon).

6. Mindig be kell kapcsolnom a Bluetooth-t, amikor hordom az órát?

- a.** A három funkcióhoz (lépésszámlálás, alvásfigyelés és ébresztés) nem szükséges, hogy az óra mindig a telefonhoz legyen csatlakoztatva. Csak ha edzés közben szeretné viselni az órát, akkor csatlakoztathatja az órát mobiltelefonjához, hogy edzés után szinkronizálja az adatokat.
- b.** A telefonhívásokról, üzenetekről és a telefon helyéről szóló értesítéseket tartalmazó funkciókhoz az óráját Bluetooth-on keresztül a mobiltelefonhoz kell csatlakoztatnia.

Jótállás

Erre a termékre a gyártó 1 év kereskedelmi garanciát vállal.

Műszaki adatok

CPU: NRF 52832

LCD: 096 hüvelyk

Bluetooth antenna: Kerámia anyag

Felbontás: 80x160 pixel

Bluetooth: 4.0

Vízvédelem: Ip54

Csomag tartalma

1x karkötő

1x használati útmutató

1x fém rész eltávolító eszköz

1x karkötő töltő