

Használati útmutató

Fitness karkötő M4



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt üzembe helyezi a terméket

Termék bemutatása



Eszköz töltése



Helyezze az eszközt a töltő érintkezőjére, majd kapcsolja össze egy USB eszközzel (a nominális teljesítmény 5V és 1 Amper)

Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás telepítése a telefon operációsrendszerének (Android vagy iOS) megfelelő QR-kód beolvasásával vagy a Google Store-ból esetleg az App Store-ból történő letöltéssel történik, az alkalmazás neve Flagfit 2.0.



Android



iOS

Az alkalmazás megfelelő működéséhez a telefonnak Android 4.4 vagy iOS 8.0 (vagy annál magasabb verziójú) rendszerrel kell rendelkeznie, ugyanakkor a támogatott Bluetooth verziónak 4.0-nak kell lennie.



www.xkids.hu



contact@xkids.hu



+36 30 944 25 38

Főbb funkciók

A fő képernyőn megváltoztathatja, a megjelenést és témát (ez a modell 5 változatot támogat).



Megtett lépések, távolság, kalória

Ezen a felületen láthatja a karkötő által gyűjtött adatokat a megtett lépésekről, a távolságról és az elégetett kalóriákról.



Pulzusmérés

Ezen a felületen láthatja a karkötő által gyűjtött adatokat pulzussal kapcsolatban.



Vérnyomásmérése

Ezen a felületen láthatja a karkötő által gyűjtött adatokat a vérnyomásról.



Véroxigénszintmérése

Ezen a felületen láthatja a karkötő által gyűjtött adatokat a véroxigénszintjéről.



Sportmódok

Hosszan nyomja meg a kijelző alatti érintési felületet a különböző sportmódok eléréséhez: futás, kerékpározás, tollaslabda stb.

A sportmódok közötti váltáshoz nyomja röviden az érintési felületet.

Az adott sportmódba való belépéshez tartsa nyomva az érintési felületet, a kilépéshez szintén tartsa nyomva az érintési felületet.



Értesítések/üzenetek

Ezen a felületen PUSH vagy SMS üzeneteket láthatja.



Egyéb funkciók

Ezen a felületen láthatja a felhasználó által elérhető egyéb funkciókat, például: Find me, Info, Reset stb.



Function - hosszú megnyomásával lépbe a kezelőfelületre, majd rövid megnyomásával lépeget a menüben, itt megtalálja az eszközvezérlés egyéb fontos funkcióit.

Find me - segít megtalálni a telefont, ha nem tudja, hol hagyta. A funkció aktiválásakor a telefon egy hangot ad ki.

Info - a "Bluetooth" címet (az utolsó 4 számot) és a verziót mutatja.

Reset - segít visszaállítani a készülék gyári beállításait, ha az eszköz le van zárva (már nincs szinkronizálva a telefonnal/alkalmazással).

Off - a készülék leállítási funkciója. Válassza ki az interfészt, majd nyomja meg hosszan a kijelző alatti érintési felületet a készülék kikapcsolásához.

Lightness - segít beállítani a képernyő fényerejét.

Emlékeztetőtípusú funkciók

Reminder - hosszú megnyomásával lépbe a kezelőfelületre, majd rövid megnyomásával lépeget a menüben.



Ez a funkciókészlet számos hasznos lehetőséget kínál Önnek, mint például hívásjelzés, hosszantartó ülés figyelmeztetés, riasztás, push üzenetek (Facebook, Twitter, WhatsApp), SMS, alacsony akkumulátor töltöttségi szint stb.



Alvásfigyelés - automatikusan aktiválódik, ha a karkötő hosszú ideig nem érzékeli a mozgást, és automatikusan gyűjti az adatokat a mélyalvásról/könnyűalvásról. Az összegyűjtött adatok közvetlenül elérhetőek lesznek az alkalmazásban.

Megjegyzés! Az alvási adatok összegyűjtéséhez a karkötőt éjszaka kell viselni.

Figyelmeztetések!

Töltésekor használjon 5V és 1A feszültségű tápegységet.

Nem ajánlott 2 kimeneti feszültségű tápegységet használni vagy Apple-termékekhez tartozó tápegységet használni, még akkor sem, ha azok megfelelő feszültségűek.

Ne töltsse a készüléket, ha nedves volt (tilos a karkötő használata zuhanyzás, fürdés vagy úszás közben).

A vérnyomás méréséhez az alanynak ülő helyzetben kell ülnie, a karkötőt viselő kezét a szív magasságához tartva (könyökét támassza alá a test közelében).

Ezzel az órával végzett méréseket nem tekintjük referenciaként egészségügyi esetekben, mivel ezek nem orvosilag hitelesített eszközök!

Ha az óra nem jeleníti meg a "push" vagy SMS üzeneteket, győződjön meg arról, hogy a telefon kezelő felületben engedélyezte ezeket.