

Használati útmutató Okosóra

TKY D06



**Csatlakoztassa az órát a mobilalkalmazáshoz**

1. Töltse le és telepítse a **„Wearfit Pro”** alkalmazást mobiltelefonjára. Közvetlenül kereshet a „Wearfit Pro” alkalmazásáruházban, vagy beolvashatja az itt lévő QR-kódot, hogy közvetlenül a letöltési linkre ugorjon (olvassa be a kódot a böngészőben, WeChatban stb.)

**2. Csatlakoztassa az órát**

a. Bejelentkezés a kód beolvasásával: Válassza ki a beállítások részt a legördülő menüből, válassza ki a mobiltelefonhoz való csatlakozás lehetőségét, szkennelje be a QR-kódot az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz.

b. Manuális csatlakozás: Miután bekapcsolta a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, lépjen be az alkalmazásba, hogy megkeresse az eszközt a manuális kapcsolat létrehozásához.

c. Csatlakozás Bluetooth-hívásokhoz. A kezdeti óraállapotban a Bluetooth hívásértesítés funkció ki van kapcsolva. A hívásértesítés és a zenei funkciók jelenleg nem használhatók. Görgessen le a helyi menü eléréséhez, kattintson a „Bluetooth-hívások” ikonra; aktiválás után megtalálja a telefonrendszerben a "Bluetooth hívások" funkciót (amikor a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva), keresse meg az eszköznek megfelelő Bluetooth nevet és nyomja meg a "Csatlakozás" gombot. Sikeres csatlakozás után használhatja a tárcsázási és zenei funkciókat.



Használati útmutató

1. Húzza balra a képernyőt, hogy belépjen az intelligens komponensek részbe. Új komponens hozzáadásához kattintson a jobb felső sarokban található "Összetevő hozzáadása" gombra; legfeljebb 5 komponenst adhat hozzá. Tartsa lenyomva az összetevőt, hogy belépjen az "Összetevő törlése" oldalra.
2. Változtassa meg a számlapot: tartsa lenyomva a számlap oldalt, és megjelenik a számlapválasztó rész; válassza ki a megfelelő számlapot, és térjen vissza a főoldalra. **Megjegyzés:** A rendszer 4 számlappal rendelkezik, és az utolsó neve "Egyedi". Ez a számlap az alkalmazásban lévő számlaptól és az egyéni számlap letöltött beállításaitól függően változik.
3. Menüoldal: a számlap kijelzőjén nyomja meg egyszer az oldalsó gombot a menüoldalra lépéshez; miután belépett a menüoldalra, nyomja meg kétszer az oldalsó gombot a menük váltásához, és nyomja meg egyszer az oldalsó gombot a főtárcsázó oldalra való visszatéréshez.
4. Funkció oldal: A menüoldalon bármelyik alkalmazás ikonjára koppintva beléphet az adott funkcióba; lapozzon jobbra a visszalépéshez, és nyomja meg az oldalsó gombot a tárcsázó oldalra való visszatéréshez.



Jellemzők

1. Telefon

- a. **Névjegyek:** Csatlakozzon mobiltelefonjához, hogy szinkronizálja a névjegyeket mobiltelefonjával, és beállítsa a segélyhívó kapcsolatokat.

b. Hívás: Csatlakozzon a mobiltelefonhoz, hogy közvetlenül az óra interfészéről hívjon.

c. Hívásnapló: Csatlakoztassa az órát a mobiltelefonhoz, hogy szinkronizálja a mobiltelefon hívásnaplóját

2. Gyakorlat rögzítése. Rögzítse a napi fizikai erőfeszítéssel kapcsolatos információkat, beleértve a kalóriákat, az edzési időt, a tevékenységek számát, a lépések számát és a távolságot.

3. Alvás. Minden éjszaka figyeli az alvás minőségét.

4. Szívverés. Helyezze az órát a csuklójához közel; az óra viselésének legjobb helye a kéz felett, a csuklócsont területén van. A pulzusszám valós időben mérhető. A normál értékek 60-90 ütem/perc között vannak. Az óra rögzíti az utolsó 7 mérés jelentését, valamint a legalacsonyabb és legmagasabb értékek jelentését.

5. Oxigén a vérben. Helyezze az órát a csuklójához közel; az óra viselésének legjobb helye a kéz felett, a csuklócsont területén van. Megméri a vérben lévő oxigén mennyiségét. Az óra rögzíti az utolsó 7 mérés jelentését, valamint a legalacsonyabb és legmagasabb értékek jelentését.

6. Beltéri tevékenységek. A funkció 6 általános sportot tartalmaz, mint például a futás, a kerékpározás, az úszás, a térdhajlítás, a virágzás és a szabad mozgás.

7. Szabadtéri tevékenységek. A funkció 7 sportágat foglal magában, mint például futás, kerékpározás, nyitott medence, térdhajlítás, túrázás, hegymászás és egyéb sportok; A gyakorlatok során 5 fontos adat rögzítésre kerül: lépések száma, kalória, pulzus, tempó, sebesség, és kitűzhető sportcélok, sporttevékenységek átfogó részletei.

8. Légzőgyakorlatok. Könnyedén ellazulhatsz a gyakorlatok követésével, megszabadulhatsz a stressztől és oxigénnel telítheted szervezeted. Három frekvencia opció jelenik meg: egyszerű, normál és gyors; Időbeállítások: 1-5 perc.

- 9.** Zenelejátszó vezérlése. Csatlakozzon az alkalmazáshoz, és irányítsa a dalok lejátszását.
- 10.** Időjárás. Csatlakozzon az alkalmazáshoz az időjárási adatok szinkronizálásához.
- 11.** Időzítő. Az óra időzítő funkcióval is rendelkezik.
- 12.** Stopperóra. Az óra stopper funkcióval is rendelkezik.
- 13.** Mett érték. Az óra a napi gyakorlatokat Mett értékekké konvertálja, és megjeleníti a képernyőn és az alkalmazásban. Az anyagcsere energiája egy hét edzéssel egyenértékű, és megjelenik egy ikon, amely segít a felhasználónak megérteni az edzés mennyiségét.
- 14.** Feszültség. Az óra folyamatos figyelő funkcióval rendelkezik, és 24 órán keresztül követi a felhasználó feszültségingadozását, valamint tudományos algoritmusok segítségével jelzi ki a vérnyomást egy ikonnal, így a felhasználó bármikor módosíthatja saját helyzetét. A feszültség szintek: 1-29 nyugodt, 30-59 normál; 60 -79 közepes, 80-99 magas.

Megjegyzés: A fenti funkciók mindig frissülnek, feltéve, hogy az óra szinkronizálva van az alkalmazásban.



Töltés

Igazítsa egy vonalba a töltő mágneses kábel érintkezőit, és hozza őket közelebb az óra töltőérintkezőihez. A mágneses töltőkábel automatikusan csatlakozik az óra töltőérintkezőihez, és megkezdődik a töltés; a betöltési utasítások megjelennek a képernyőn.


- 1.** Ne töltse a készüléket erősen párás környezetben.

2. Győződjön meg arról, hogy az óra vagy a töltőkábel mágneses érintkezői nem szennyezettek vagy oxidáltak.
3. Rendszeresen tisztítsa meg az óra és a töltő érintkezőit műszaki alkohollal vagy alkohollal átitatott ronggyal. Győződjön meg arról, hogy a töltő és az óra közötti érintkezés szilárd, hogy biztosítsa a normál töltést.
4. Ez a termék nincs felszerelve adapterrel (USB hálózati töltő). Családja és tárgyai biztonsága érdekében töltéskor olyan adaptert használhat, amelynek kimenete nem haladja meg az 5V-ot és az 1A-t. Vásároljon megbízható forrásból származó adaptereket, ne használjon hamis vagy gyenge minőségű adaptereket, hogy elkerülje a tűzveszélyt.



Adatátvitel Bluetooth-on keresztül

I. Amikor a telefonhoz csatlakozik, az óra Bluetooth-on keresztül szinkronizál bizonyos információkat a mobiltelefonnal, beleértve az időjárást, az üzenetértesítést, a sport- és egészségügyi információkat stb. A kapcsolat megszakadása vagy a Bluetooth funkció kikapcsolása után az információk szinkronizálása nem történik meg.



Szükséges engedélyek

Energiatakarékos futás a háttérben

Védelem a háttérműveletek leállításától

Üzenetértesítés indítása



Óvintézkedések

1. Az eredmények monitorozása ezzel az eszközzel csak tájékoztató jellegű, és nem szolgál orvosi célokra. Kövesse az orvos utasításait, és ne diagnosztizálja magát, és ne kezelje magát ezen mérések eredményei alapján.
2. A vízálló védelem IP67, búvárkodáshoz nem használható, és nem szabad hosszú ideig vízben tartani. Ráadásul a készülék nem ellenáll a forró víznek, mert a gőzök befolyásolják a készülék optimális működését.
3. A vállalat fenntartja a jogot, hogy ezt a kézikönyvet előzetes értesítés nélkül módosítsa. Egyes funkciók a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, ami normális.